


COM 17/2-6

CR 1/3



DE LA MÂTURE

D E S

V A I S S E A U X ,

PIECE QUI A CONCOURU

à l'occasion du Prix proposé l'an 1727. par
Messieurs de l'Academie Royale des Sciences.



A PARIS , RUE S. JACQUES ,

Chez CLAUDE JOMBERT, Libraire, au coin de la rue
des Mathurins , à l'Image Notre - Dame.

M. DCC. XXVIII.

Avec Approbation & Privilège du Roi.



DE LA MÂTURE

DES

VAISSEAU.

PIECE QUI A CONCOURU


à l'occasion du Prix proposé l'an 1787 par
Messieurs de l'Académie Royale des Sciences.



A PARIS, RUE S. JACQUES,
Chez Claude Jombert, Libraire, au Salon de la
des Mathématiques, à l'Image Notre-Dame.

M. DC. XXVIII.

Avec Approbation & Privilege du Roi.



MEMOIRE

OU L'ON EXAMINE

*Quelle est la meilleure maniere de
mâter les Vaisseaux , tant par
rapport à la situation qu'au nom-
bre & à la hauteur des Mâts.*

Illi robur & æs triplex

Circa pectus erat , qui fragilem truci

Commisit pelago ratem

Primus, Horat. l. 1. Od. 3.



A meilleure maniere de mâter les Vaisseaux
consiste , 1^o. à disposer les Mâts de telle sorte
que la resistance de l'eau contre le Vaisseau
soit toujours en équilibre sur le Mât , s'il n'y
en a qu'un , ou sur le centre de force de tous
les Mâts , s'il y en a plusieurs.

2^o. A disposer les Mâts de telle sorte qu'ils ne se nu-
sent point les uns aux autres , autrement il seroit inutile

A

d'en mettre plusieurs sur un même Vaisseau; mais qu'ils puissent également recevoir le vent, & qu'ils en puissent recevoir le plus qu'il est possible.

3°. A proportionner si bien les hauteurs des Mâts aux places qu'ils occupent, que les Vaisseaux ne tanguent point trop, c'est-à-dire, qu'ils ne donnent point trop du nez dans l'eau.

4°. Enfin à bien proportionner les hauteurs des Mâts de differens Vaisseaux, à leur longueur, & à leur gabarit, afin qu'on en tire tout l'avantage possible dans la navigation.

C'est ce que nous allons examiner dans ce Memoire, après avoir fait voir quelle est la resistance qu'un corps solide en mouvement trouve dans un liquide qui est en repos.



CHAPITRE PREMIER.

Où l'on examine la resistance qu'un corps solide en mouvement rencontre dans un fluide en repos.

ARTICLE I.

Lorsqu'un corps solide est mû dans un fluide, il y trouve une resistance égale à l'effort que le fluide feroit sur lui s'il étoit en repos, & que le fluide se mût contre lui avec une vitesse égale dans une direction opposée.

Ainsi au lieu de supposer que le corps solide se meut dans un fluide en repos, on peut supposer que c'est le fluide qui se meut contre le corps avec la même vitesse que l'on auroit attribuée au corps, mais dans une direction contraire.

ARTICLE II.

Lorsqu'un plan se meut dans un fluide, il y trouve une résistance perpendiculaire à lui-même, quelque inclinaison qu'il ait à la direction de son mouvement.

DEMONSTRATION.

1°. Si le plan est perpendiculaire à la direction de son mouvement, il est évident qu'il trouvera dans le fluide une résistance perpendiculaire à lui-même. Fig. I.

2°. S'il est oblique à la direction de son mouvement, je dis qu'il trouvera aussi une résistance perpendiculaire à lui-même. Car soit un plan AB, ou plutôt le profil d'un plan qui se meut suivant la direction CD dans un fluide quelconque, comme l'on peut supposer (suivant l'article premier,) que c'est le fluide qui se meut contre le plan suivant la direction DC, il est évident que le plan sera poussé par chaque filet CD du fluide qui a la direction DC. D'un point quelconque P de cette direction DC, soit tirée PQ perpendiculaire au plan AB, & PO parallèle au même plan; & soit achevé le parallélogramme POCQ. Il est évident que l'effort que le filet fait suivant la direction PC de son mouvement étant exprimé par PC, se décompose en deux autres efforts dont l'un est PQ perpendiculaire au plan, & l'autre PO parallèle au même plan; mais l'effort PO étant parallèle au plan ne fait aucune impression sur lui. Donc il ne reste que l'effort PQ qui fasse impression sur le plan. Donc un filet qui se meut obliquement contre un plan, fait contre lui un effort perpendiculaire.

Donc un plan qui se meut obliquement dans un fluide y trouve une résistance perpendiculaire à lui-même.

COROLLAIRE I.

Puisque l'effort du filet DC étant représenté par PC Fig. I.

A ij

se decompose en deux forces exprimées par PO , & PQ ; il est évident que l'effort absolu du filet DC , c'est-à-dire, l'effort qu'il feroit contre un plan perpendiculaire à sa direction, est à l'effort qu'il fait contre le plan AB comme PC est à PQ ; mais PC est à PQ comme le sinus de l'angle droit PQC est au sinus de l'angle PCQ que la direction DC du mouvement fait avec le plan AB .

Donc la force ou resistance absolue d'un filet d'eau est à l'effort qu'il fait contre un plan comme le sinus total est au sinus de l'angle que la direction du mouvement fait avec le plan qui se meut.

COROLLAIRE II.

Fig. II. Si deux surfaces planes AB , MN differemment inclinées se meuvent suivant la même direction CD , la resistance que le filet DC fera au plan AB sera à la resistance qu'il fera au plan MN , comme le sinus de l'angle DCB est au sinus de l'angle DCN .

Car si l'on appelle p l'effort absolu du filet DC , c'est-à-dire, l'effort qu'il feroit contre un plan perpendiculaire à sa direction;

f , l'effort qu'il fait contre le plan AB ,

Et ϕ , l'effort qu'il fait contre le plan MN , & r , le sinus total, l'on aura suivant le Corollaire premier,

$p : \phi :: r : \text{au sinus de l'angle DCN}$

l'on aura aussi par le même corollaire

$f : p :: \text{sinus de l'angle DCB} : r$.

Donc l'on aura, en multipliant par ordre,

$f : \phi :: \text{le sinus de l'angle DCB} : \text{est au sin. de l'angle DCN}$.

C'est-à-dire, que les resistances f , ϕ que le même filet fait à deux plans AB , MN differemment inclinez, sont comme les sinus des angles que ces plans font avec la direction CD de leur mouvement.

ARTICLE III.

Si plusieurs plans égaux AB , AC sont différemment inclinés aux directions MN de leur mouvement, les quantitez d'eau qui leur résisteront seront comme les sinus des angles que ces plans feront avec les directions MN ou AF de leurs mouvemens.

Fig. III.

Car si de l'extrémité A commune à ces deux surfaces l'on décrit un arc de cercle par l'extrémité B du plan AB ; cet arc passera par l'extrémité C du plan AC , parce que $AB = AC$. Et si l'on tire BD , CF perpendiculairement à la direction AF du mouvement des deux plans AB , AC , ces perpendiculaires exprimeront les quantitez d'eau qui s'opposeront aux plans AB , AC . & seront en même-tems les sinus des angles FAB , FAC que les plans font avec la direction AF de leur mouvement. Donc les quantitez d'eau qui résistent à deux plans égaux différemment inclinés à la direction AF de leur mouvement, seront entr'elles comme les sinus des angles BAF , CAF que ces plans font avec la direction de leur mouvement.

COROLLAIRE.

Donc si plusieurs plans inégaux AB , AM sont différemment inclinés à la direction AN de leur mouvement, les quantitez d'eau qui leur résisteront seront comme les longueurs AB , AM des plans multipliées par les sinus BD , CF des angles qu'ils font avec la direction AN de leur mouvement.

Fig. IV.

Pour le démontrer, soit tiré un arc BQ & les perpendiculaires BD , CF , MN sur la direction AN du mouvement des plans, les deux perpendiculaires BD , MN exprimeront les quantitez d'eau qui s'opposent au mouvement des plans AB , AM & les perpendiculaires BD , CF seront les sinus des angles BAN , MAN que les plans

AB, AM font avec la direction AN de leur mouvement. Ainsi il s'agit de démontrer que les perpendiculaires BD, MN qui expriment les quantitez d'eau résistantes, sont entr'elles comme $AB \times BD$ & $AM \times CF$

Or $BD : CF :: BD : CF :$

$CF : MN :: AC : AM :: AB : AM$

Donc en multipliant par ordre

$BD : MN :: AB \times BD : AM \times CF$

C'est-à-dire, que les quantitez d'eau BD, MN qui résistent aux plans AB, AM sont entr'elles comme les longueurs AB, AM de ces plans multipliées par les sinus BD, CF des angles qu'ils font avec la direction AN de leur mouvement.

ARTICLE IV.

Si deux plans inégaux AB, AC se meuvent avec la même vitesse suivant la direction AN à laquelle ils sont différemment inclinez ; je dis que les résistances qu'ils trouveront seront comme leurs longueurs AB, AM multipliées par les quarrés des sinus des angles qu'ils font avec la direction AN de leur mouvement.

DEMONSTRATION.

Fig. IV.

Si l'on suppose le fluide divisé en une infinité de filets PR, PR paralleles à la direction AN du mouvement des plans ; il est évident que la résistance du fluide au plan AB, sera égale à la résistance que lui feroit un filet PR multipliée par la quantité BD des filets qui lui résistent.

De même la résistance du fluide au plan AM est égal à la résistance d'un filet PR multipliée par la quantité MN des filets qui lui résistent.

Ainsi en nommant

f , la résistance qu'un filet d'eau fait au plan AB,
 φ , la résistance que le même filet fait au plan AM,

p , la quantité des filets d'eau qui résistent au plan AB,
 ϖ , la quantité de filets qui résistent au plan AM,
 fp sera la résistance que le plan AB trouvera dans le fluide,
 $\varphi\varpi$, sera la résistance que le plan AM trouvera dans le même fluide en se mouvant avec la même vitesse.

Mais suivant le Cor. II. de l'Art. II.

$f : \varphi :: BD, CF$ & suivant le Corollaire de l'Article III.

$p = BD : \varpi = MN :: AB \times BD : AM \times CF$.

Donc en multipliant par ordre

$fp : \varphi\pi :: AB \times \overline{BD}^2 : AM \times \overline{CF}^2$.

C'est-à-dire, que les résistances fp , $\varphi\varpi$ que les plans AB, AM rencontrent dans un fluide où ils se meuvent avec la même vitesse, sont entr'elles comme leurs longueurs AB, AM multipliées par les quarrés $\overline{BD}^2$, $\overline{CF}^2$ des sinus des angles qu'ils font avec la direction AN de leur mouvement. C. Q. F. D.

COROLLAIRE.

Si les plans AB & AM sont égaux au lieu de

$fp : \varphi\pi :: AB \times \overline{BD}^2 : AM \times \overline{CF}^2$

Pon aura $fp : \varphi\pi :: \overline{BD}^2 : \overline{CF}^2$.

C'est-à-dire, que les résistances fp , $\varphi\varpi$ que les plans égaux trouveront dans le même fluide où ils se meuvent avec la même vitesse seront entr'elles comme les quarrés des sinus des angles que ces plans font avec la direction AN de leur mouvement.





CHAPITRE II.

Où l'on recherche la direction de la résistance composée qu'une figure donnée rencontre dans le fluide où elle se ment, & le point par lequel doit passer cette direction.

ARTICLE I.

Déterminer la direction de la résistance composée qu'un parallélépipède trouve dans un fluide où il se ment parallèlement à sa face supérieure ou inférieure, & déterminer le point par lequel passe cet effort composé.

SOLUTION.

Fig. V. Tirez EN perpendiculairement sur le milieu de la face AD, & FM perpendiculairement sur le milieu de l'autre face CD, le point P sera celui par lequel doit passer la direction de la résistance composée que le parallélépipède ABCD rencontre dans le fluide.

Car quelle que soit la direction du mouvement du corps, le fluide résistera toujours perpendiculairement à ses faces AD, CD suivant l'Article II. mais les efforts ou résistances qui se font sur les faces AD, CD sont réunis au milieu E, F de ces faces. Donc EN étant perpendiculaire sur le milieu de la face, AB fera la direction de la résistance qui se fait contre AD; & FM étant perpendiculaire sur le milieu de CD, sera la direction de la résistance qui se fait contre le plan CD.

Donc le point P où se rencontrent ces deux perpendiculaires est celui par lequel doit passer la direction de la résistance composée. Voyons maintenant quelle est cette direction.

Sur les perpendiculaires EN, FM, prenez PN & PM

en

en raison des résistances que l'eau fait aux faces AD, CD. Et ayant achevé le parallelogramme PMON, tirez la diagonale OP, & cette diagonale sera la veritable direction de la résistance composée.

Mais nous avons vû dans l'Article IV. du Chapitre precedent, que la résistance que l'eau fait au plan AD & la résistance qu'elle fait au plan CD sont entr'elles, comme les longueurs de ces plans multipliées par les quarez des sinus des angles que les plans font avec la direction de leur mouvement. Ainsi supposant que le mouvement se fait suivant AH ou GI, si l'on fait $AD = DG$ & que l'on tire HDI perpendiculairement à la direction AH du mouvement, l'on aura (en prenant $AD = DG$ pour le sinus total,) HD pour le sinus de l'angle HAD que le plan AD fait avec la direction AH, & DI sera le sinus de l'angle DGI que le plan CD fait avec sa direction GI.

Donc il faut faire $PN : PM :: AD \times \overline{DH}^2 : CD \times \overline{DI}^2$

Maintenant si le parallelepiped est rectangle, l'on aura $DI = AH$, parce que les triangles AHD, DIG seront semblables & égaux.

Donc on aura, $PN : PM :: AD \times \overline{DH}^2 : CD \times \overline{AH}^2$

Mais $\overline{DH}^2 : \overline{AH}^2 :: KD : AK$

Et par consequent

$AD \times \overline{DH}^2 : CD \times \overline{AH}^2 :: AD \times KD : CD \times AK :: \overline{DH}^2 : CD \times AK.$

Donc il faut faire $PN : PM :: \overline{DH}^2 : CD \times AK.$

Et la diagonale OP sera la veritable direction de la résistance composée que le parallelepiped rectangle ou plutôt sa section horisontale rencontre dans le fluide où il se meut.

COROLLAIRE.

Donc si le parallelepiped ABCD est rectangle, la direction de la resistance composée de celles que toutes ses faces trouvent passera par son milieu.

Car il est évident que la direction de l'effort ou resistance que trouvera chaque face passera par le milieu du parallelepiped rectangle, & par conséquent la direction de la resistance composée des résistances qui se font à toutes les faces passera aussi par le milieu du parallelepiped.

ARTICLE II.

Fig. VI.
& VII.

Determiner la direction de la resistance composée qu'un fluide fait à une lozange ou rhombe qui se meut parallelement à son plan.

SOLUTION.

Soit le rhombe ABCD qui se meut dans son plan parallelement à AH; si l'on tire HDI perpendiculaire sur HA, DH sera le sinus de l'angle DAH que la face AD fait avec la direction AH; & DI sera le sinus de l'angle DCI que la face DC fait avec la direction CI ou AH.

Donc si après avoir tiré ENP perpendiculairement sur le milieu de AD, & FMP perpendiculairement sur le milieu de CD, l'on fait $PN : PM :: DH^2 : DI^2$, c'est-à-dire, comme la resistance que trouve la face AD, est à la resistance que trouve la face CD; & qu'on acheve le parallelogramme PMON, sa diagonale PO sera la direction de la resistance composée que trouve le rhombe ABCD en se mouvant parallelement à AH.

COROLLAIRE I.

Il est évident que la direction PO de la résistance composée qu'un rhombe trouve dans un fluide, ne passera pas toujours par le milieu T du rhombe, mais qu'elle y passera dans un cas, sçavoir quand la direction AH du mouvement du rhombe divisera un angle du rhombe en deux parties égales, & pour lors la direction du mouvement du rhombe se confondra avec la direction de la résistance composée qu'il trouvera dans le fluide.

COROLLAIRE II.

Soit EP perpendiculaire sur le milieu de AD, il est Fig. VI.
évident que la direction de l'effort ou résistance composée passera par le point P où cette perpendiculaire coupe la diagonale AC, tant qu'il n'y aura que les faces AD, DC qui souffriront la résistance du fluide, conjointement ou séparément.

ARTICLE III.

Etant donné un poligone semblable à un poligone inscrit dans la coupe horisontale d'un Vaisseau, déterminer la direction de la résistance composée qu'il trouve en se mouvant dans un fluide.

SOLUTION.

Soit ABCQFED le poligone proposé tel que $AB=AD$, Fig. VIII
 $BC=DE$, $CQ=EF$ & les angles $ABC=ADE$, tel en un mot que la quille GA le divise en deux parties semblables & égales. Il s'agit de déterminer la direction ωp de la résistance composée qu'il trouve dans le fluide; pour cela.

Soit tiré KPN perpendiculairement sur le milieu de BA
& LPM perpendiculairement sur le milieu de AD, en

B ij

suite soit fait $PN : PM :: \overline{AH}^2 : \overline{AI}^2$. Et le parallélogramme MN étant achevé, soit tirée la diagonale PO : cette diagonale exprimera la résistance composée de celles que les deux faces AB, AD trouvent dans le fluide.

Soit présentement XRS perpendiculaire sur le milieu de BC, laquelle rencontre en R le prolongement OT de la diagonale PO, & soit fait

$RS : PN :: BC \times \overline{\lambda\mu}^2 : BA \times \overline{HA}^2$, c'est-à-dire, comme la résistance que trouve le côté BC est à la résistance que trouve le côté BA.

Enfin ayant pris $RT = PO$ sur le prolongement de PO. Soit achevé le parallélogramme TS : sa diagonale RV₃ fera la résistance composée des trois résistances que trouvent les trois côtes AD, AB, BC.

Enfin ayant fait une perpendiculaire $Y\sigma$ sur le milieu de CQ, & ayant prolongé la diagonale RV jusqu'à ce que l'on ait $\omega\delta = RV$; soit $\omega\sigma : PN ::$ comme la résistance que trouve le côté QC, est à la résistance que trouve le côté AB, c'est-à-dire, comme $QC \times \overline{\gamma\epsilon}^2 : est à BA \times \overline{HA}^2$ & soit achevé le parallélogramme $\delta\sigma$; sa diagonale $\omega\rho$ fera la résistance composée des résistances que trouvent les côtes AD, AB, BC, CQ. Ce qu'il falloit trouver.

ARTICLE IV.

Trouver la direction de la résistance composée qu'une courbe quelconque trouve dans le fluide où elle se meut dans son plan.

SOLUTION.

Soit AMD une courbe qui se meut dans son plan suivant la direction AF. que AB perpendiculaire à la direction AF du mouvement soit prise pour la ligne des coupées, & PM, *pm* parallèles à la direction du mouvement soient prises pour les ordonnées.

Pour avoir la direction de la résistance composée que la courbe trouve, il est évident qu'il n'y a qu'à trouver la somme de toutes les résistances que la courbe trouve parallèlement à la ligne des coupées, & la somme des résistances que la même courbe trouve parallèlement aux ordonnées, ensuite faire un parallélogramme HG dont les côtes adjacents BG, BH soient proportionnels à ces deux sommes, & en même-tems parallèles aux coupées & aux ordonnées. Cela posé, la diagonale LB sera parallèle à la direction de la résistance composée que la courbe trouve en se mouvant dans le fluide avec une direction AF.

Soient deux ordonnées infiniment proches PM, pm. Et deux filets d'eau MF, mF aussi infiniment proches.

Et soit fait

la coupée AP = x

l'ordonnée MP = y

la différentielle Pp ou MC de la coupée = dx

la différentielle Cm de l'ordonnée = dy

& la différentielle Mm de la courbe = dz

Soit la force absolue d'un filet d'eau MF = f .

L'on aura la force absolue de l'eau MFFm qui s'oppose au mouvement de la différentielle Mm, = $f \times MC = f dx$.

Mais la force absolue de l'eau est à la résistance qu'elle fait au mouvement d'un plan comme le sinus total est au sinus de l'angle que le plan fait avec la direction de son mouvement. (Chap. I. Art. II. Cor. I.)

Ainsi nommant ϕ la résistance que l'eau FMmF fait au mouvement de la différentielle Mm. L'on aura $f dx : \phi ::$ comme le sinus total est au sinus de l'angle FMm ou MmC. :: $mM = dz : MC = dx$.

C'est-à-dire, que l'on aura $f dx : \phi :: dz : dx$

D'où l'on tire $\phi = \frac{f dx^2}{dz}$. Et en faisant la force absolue

f égale à l'unité, l'on aura $\phi = \frac{dx^2}{dz}$ pour la résistance que

le fluide fait à chaque différentielle de la courbe.

Mais cette résistance $\varphi = \frac{d\bar{x}^2}{dz}$ étant perpendiculaire à la différentielle Mm se décompose en deux résistances, dont l'une est suivant MQ parallèle aux coupées, & l'autre suivant MP parallèle aux ordonnées PM .

Or ces deux forces suivant MP , & MQ étant nommées p , π

$$\text{L'on aura } \varphi = \frac{d\bar{x}^2}{dz} : p :: MS : MP :: dz : dx.$$

Donc la résistance p que chaque différentielle de la courbe trouve parallèlement à ses ordonnées est égale $\frac{d\bar{x}^3}{dz^2}$.

$$\text{L'on aura de même } \varphi = \frac{d\bar{x}^2}{dz} : \pi :: MS : MQ :: dz : dy.$$

Donc la résistance π que chaque différentielle de la courbe trouve parallèlement aux coupées est égale $\frac{dy d\bar{x}^2}{dz^2}$.

Donc l'intégrale $\int \frac{d\bar{x}^3}{dz^2}$ est la résistance que la courbe trouve parallèlement aux ordonnées MP ; & $\int \frac{dy d\bar{x}^2}{dz^2}$ la résistance qu'elle trouve parallèlement aux coupées AP .

Maintenant si par un point quelconque B l'on fait BH parallèle aux ordonnées MP , & BG parallèle aux coupées

$$AP; \text{ \& que l'on fasse } BH : BG :: \int \frac{d\bar{x}^3}{dz^2} : \int \frac{dy d\bar{x}^2}{dz^2}.$$

En achevant le parallélogramme HG , la diagonale LB sera parallèle à la résistance composée que la courbe AMB trouve en se mouvant suivant la direction AF .

Appliquons maintenant ce raisonnement à une courbe donnée, par exemple, à un arc de cercle.

E X E M P L E.

Soit la courbe AMD un arc de cercle qui se meut dans un fluide parallèlement à AF, & dont le centre soit en S.

Soit tirée SE parallèlement à la direction AF du mouvement & aux ordonnées PM, & soit tirée SG parallèlement à la ligne AB des coupées.

Fig. 104

Cela posé soient les rayons SG, SA, SM, SE = r

L'ordonnée PM = y

La coupée AP = x

Les lignes AH, PI, BL = b

La ligne AB ou HL = a

La ligne SH = c

L'on aura $\overline{AH}^2 = \overline{SA}^2 - \overline{SH}^2$ ou $bb = rr - cc$.

Et $SI = SH - AP = c - x$

L'on aura $IM = PI + PM = b + y$.

Donc

$$\overline{IM}^2 = (bb + 2by + yy) = \overline{SM}^2 - \overline{SI}^2 = (rr - cc + 2cx - xx)$$

& mettant, bb , en la place de son égale, $rr - cc$,

$$\text{L'on aura } \overline{IM}^2 = bb + 2by + yy = bb + 2cx - xx.$$

$$\text{D'où l'on tire } y = \sqrt{2cx - xx + bb} - b$$

$$\text{Et par conséquent } dy = \frac{cdx - xdx}{\sqrt{2cx - xx + bb}}.$$

Cela posé, voyons quelle est la somme $\int \frac{dy dx^2}{dz^2}$ des résistances qui se font parallèlement à AP.

A cause des triangles semblables mCM , MIS l'on aura $MC^2 = dx^2 : Mm^2 = dz^2 :: IM^2 = bb + 2cx - xx : SM^2 = rr$

Donc $\frac{dx^2}{dz^2} = \frac{bb + 2cx - xx}{rr}$ laquelle étant multipliée

par l'équation $dy = \frac{cdx - xdx}{\sqrt{2cx - xx + bb}}$,

l'on aura $\frac{dydx^2}{dz^2} = \frac{\sqrt{2cx - xx + bb} \times c - x \times dx}{rr}$ dont on trouvera l'intégrale comme il suit ;

Soit $u = \sqrt{2cx - xx + bb}$, l'on aura $uu = 2cx - xx + bb$ & par conséquent $cc - 2cx + xx = bb + cc - uu$,

& $c - x = \sqrt{bb + cc - uu}$

Donc $dx = \frac{u/du}{\sqrt{bb + cc - uu}}$,

multipliant les deux dernières équations l'une par l'autre.

L'on aura $c - x \times dx = udu$, laquelle équation étant multipliée par celle-ci $\sqrt{2cx - xx + bb} = u$

l'on aura $\sqrt{2cx - xx + bb} \times c - x \times dx = udu$,

& par conséquent $\frac{\sqrt{2cx - xx + bb} \times c - x \times dx}{rr} = \frac{uudu}{rr}$

& tirant les intégrales, l'on aura

$$\int \frac{\sqrt{2cx - xx + bb} \times c - x \times dx}{rr} = \frac{u^3}{3rr} = \frac{\sqrt{2cx - xx + bb} \times \sqrt{2cx - xx + bb}}{3rr}$$

qui est l'intégrale demandée, laquelle exprime la somme de toutes les résistances qui se font parallèlement aux coupées AP contre la courbe AM. Mais comme cette intégrale ne se détruit point en faisant $x = 0$, & qu'il reste

$\frac{b^3}{3rr}$ il faut en retrancher $\frac{b^3}{3rr}$ & le reste

$\frac{\sqrt{2cx - xx + bb} \times \sqrt{2cx - xx + bb} - b^3}{3rr}$ fera la véritable intégrale

le qui exprime la somme des résistances que l'arc AM trouve parallèlement aux coupées AP.

Voyons maintenant quelle est la somme $\int \frac{dx^3}{dz^2}$ des résistances que l'arc AM trouve parallèlement aux ordonnées.

Puisque

Puisque nous avons déjà trouvé $\frac{dx^2}{dz^2} = \frac{2cx - xx + bb}{rr}$

l'on aura en multipliant par dx , $\frac{dx^3}{dz^2} = \frac{2cx - xx + bb \times dx}{rr}$

& tirant les integrales l'on aura $\int \frac{dx^3}{dz^2} = \frac{cxx - \frac{x^3}{3} + bbx}{rr}$

laquelle integrale est la somme des résistances que l'arc AM trouve parallelement aux ordonnées PM.

Donc si l'on fait SQ parallele aux coupées, SO parallele aux ordonnées, & que l'on prenne SQ : SO

$$\therefore \frac{\sqrt{2cx - xx + bb} \times 2cx - xx + bb - b^3}{3rr} : \frac{cxx - \frac{x^3}{3} + bbx}{rr}$$

$\therefore \sqrt{2cx - xx + bb} \times 2cx - xx + bb - b^3 : 3cxx - x^3 + 3bbx$,
& qu'on acheve le parallelogramme OQ, la diagonale ST fera parallele à la direction de la résistance composée que l'arc AM trouve en se mouvant dans un fluide parallelement à AF. *Ce qu'il falloit trouver.*

R E M A R Q U E.

Si le point S d'où partent les proportionnelles SO, SQ aux résistances que la courbe trouve parallelement aux coupées & aux ordonnées est le centre de l'arc, la diagonale TS qui passera par ce centre S, sera la véritable direction de la résistance composée que l'arc AM trouve dans le fluide.

Car la résistance que chaque filet du fluide fait à l'arc AM est perpendiculaire à cet arc, & est par conséquent dirigée vers le centre. Donc la résistance composée de toutes ces résistances passera aussi par le centre.

C O R O L L A I R E I I.

Si l'on veut avoir la résistance composée que tout l'arc AM trouve, il faudra faire $AP = AB$, c'est-à-dire, $x = a$

C.

& pour lors l'on aura

$SQ : SO :: \sqrt{2ca - aa + bb} \times \sqrt{2ca - aa + bb - b^3} : 3caa + 3bba - a^3$
 & la diagonale ST fera la résistance composée que toute la courbe AMD trouve dans le fluide en se mouvant parallèlement à AF.

COROLLAIRE III.

Si l'arc AD devenoit = GD en sorte que la direction AF du mouvement lui fût tangente à l'extrémité G.

Il est évident que $AH = b$ deviendrait = 0.

& que $SH = C$ deviendrait = r . Et AB ou $a = LG$.

Ce qui changeroit l'analogie du Corollaire précédent en celle-ci

$$SQ : SO :: \sqrt{2ra - aa} \times \sqrt{2ra - aa} : 3raa - a^3 :: \sqrt{2r - a} \times a : \frac{3r - a \times a}{2r - a} :: \sqrt{2SG - LG} \times LG = LD : \frac{3SG - LG \times LG}{2SG - LG} \text{ d'où}$$

l'on tire cette construction.

CONSTRUCTION.

Fig. XI. Ayant achevé le demi-cercle ADEX & prolongé DL jusqu'en N en sorte que $LN = 3SG - LG$, tirez NX & lui menez par le point G une parallèle GZ ; vous aurez

$$LZ = \frac{3SG - LG \times LG}{2SG - LG}.$$

Car à cause des parallèles NX, AZ l'on aura

$$LX = 2SG - LG : LN = 3SG - LG :: LG : LZ.$$

$$\text{D'où l'on tire } LZ = \frac{3SG - LG \times LG}{2SG - LG}.$$

Ainsi faisant $SQ = LD$ & $SO = LZ$, ou en faisant $SQ : SO :: LD : LZ$ & achevant le parallélogramme QO la diagonale ST fera la direction de la résistance composée que la courbe GD trouve dans le fluide en se mouvant suivant une direction GF qui le touche à son extrémité G.

COROLLAIRE IV.

Si la courbe GD, qui est touchante par son extrémité G à la direction de son mouvement, étoit un quart de cercle AE; il est évident que $LG = r$ deviendrait $SG = r$ ce qui changeroit l'analogie du Corollaire précédent en celle-ci,

$$SQ : SO :: r^3 : 2r^3 :: 1 : 2$$

Ainsi en faisant $SQ : SO :: 1 : 2$ la diagonale ST fera la direction de la résistance composée que le quart de cercle trouve dans un fluide, lorsque la direction de son mouvement le touche à son extrémité.

ARTICLE V.

L'angle que fait la quille d'un Vaisseau avec la direction de son mouvement étant donné : déterminer la direction de la résistance que rencontre une section horizontale de Vaisseau terminée par plusieurs arcs de cercles. Fig. XII.

SOLUTION.

Soit ABCGDE la section horizontale terminée par les arcs AB, AH, BC, DE, & soit CF, ou BF la direction de son mouvement.

Il est évident que l'arc AE sera touché en un point E par la direction EF du mouvement du Vaisseau. Ainsi connoissant son centre H l'on pourra par le Corollaire III. de l'article précédent déterminer la direction KH de la résistance qu'il trouve dans le fluide suivant la direction EF, ou AF.

Comme l'arc AB n'est point touché par la direction BF, ou AF de son mouvement : Si l'on connoît son centre I l'on pourra trouver par le Corollaire II. de l'Art. précédent, la direction LI de la résistance qu'il trouve en se mouvant suivant la direction BF.

L'on pourra de même trouver par le Corollaire II. de l'Article précédent la direction RS de la résistance que trouve l'arc BC.

Maintenant si l'on fait PM à PN comme la résistance composée que trouve l'arc AE est à la résistance que trouve l'arc AB dans le mouvement du Vaisseau suivant AF, & qu'on acheve le parallelogramme MN, sa diagonale PO sera la direction de la résistance composée que trouvent ces deux arcs AE, AB.

Enfin après avoir prolongé cette diagonale PO en V, en sorte que $TV = PO$, si l'on fait TS à PM comme la résistance composée qui se fait sur l'arc BC est à la résistance composée qui se fait contre l'arc AE & qu'on acheve le parallelogramme VS, sa diagonale TX sera la direction de la résistance composée que la section horifontale ABCDE trouve dans le fluide où elle se meut suivant la direction AF.

R E M A R Q U E.

Il paroît d'abord que cette solution n'est point complete, attendu que les Corollaires II. & III. de l'Article précédent ne donnent point les efforts composez ou résistances composées qui se font contre les arcs de cercles, mais seulement leurs directions. Mais cette difficulté sera bientôt levée si l'on fait attention que nous avons trouvé dans l'exemple de l'Article IV. la somme des efforts ou résistances que l'arc trouve parallelement aux coupées avec la somme des résistances que le même arc trouve parallelement aux ordonnées, & comme les directions de ces deux sommes sont à angle droit, il est évident que la racine quarrée de la somme de leurs quarréz sera la valeur de la résistance composée que l'arc trouve en se mouvant dans le fluide.

Donc l'on pourra prendre PM, PM, TS dans les rapports des résistances composées que les arcs AE, AB, BC

trouvent en se mouvant dans le fluide suivant la direction BC.



CHAPITRE III.

Où l'on examine quel est l'endroit le plus avantageux pour planter le mât lorsqu'il n'y en a qu'un.

Premierement il est certain que le Mât doit toujours être planté dans un point de la quille du Vaisseau, afin que le Vaisseau ait les mêmes avantages des deux côtes de la quille.

2°. Le Mât doit être planté dans un lieu tel que la résistance de l'eau contre le Vaisseau soit toujours en équilibre sur le Mât, autrement le Vaisseau ne pourroit garder la direction qu'on lui auroit donnée.

Mais la résistance que le Vaisseau trouve dans l'eau ne scauroit être en équilibre sur le Mât, que le Mât ne soit planté dans la direction de la résistance composée que le Vaisseau trouve dans l'eau.

Donc il faut planter le Mât dans la direction de la résistance composée de toutes les résistances que le Vaisseau trouve dans l'eau.

Cela posé, nous allons déterminer l'endroit le plus avantageux pour poser le Mât dans des Vaisseaux de différentes figures.

ARTICLE I.

Déterminer l'endroit le plus avantageux pour poser le Mât dans un Vaisseau dont la coupe horisontale est un parallélogramme rectangle.

SOLUTION.

Fig. V. Nous avons vû dans l'Article I. & son Corollaire du Chapitre II. que la direction de la résistance composée de toutes les résistances que trouve un rectangle passe toujours par son milieu. Il s'ensuit donc qu'il faut toujours mettre le Mât dans le milieu du parallelogramme rectangle, c'est-à-dire, en un point P qui soit au milieu de la quille ES. Et le Mât ainsi placé mettra toujours en équilibre sur lui-même la résistance que le rectangle trouvera dans l'eau. C. Q. F. T.

ARTICLE II.

Déterminer l'endroit le plus avantageux pour planter le Mât lorsque la coupe horizontale du Vaisseau est un rhombe.

SOLUTION.

Fig. VI. Nous avons vû dans l'Article II. du Chapitre II. & dans son Corollaire que la direction de la résistance composée que trouve le rhombe passoit par le point P, où se rencontrent les perpendiculaires tirées sur les milieux des faces AD, CD, qui souffrent la résistance.

Mais ce point de rencontre P, par lequel doit passer la résistance composée que trouve le rhombe, est sur la quille BD lorsqu'il n'y a que les faces AD, DC, entre lesquelles passe la quille BD, qui souffrent la résistance du fluide.

Donc il faudroit planter le Mât au point P, si le fluide ne résistoit jamais qu'aux faces AD, DC, entre lesquelles passe la quille.

Fig. VII. Mais si la quille étoit AC comme dans la Figure VII. où le fluide résiste aux faces AD, DC qui sont d'un même côté de la quille; on ne pourroit point mettre le Mât

au point P où se rencontrent les perpendiculaires EP, FP tirées sur le milieu des faces AD, DF auxquelles le fluide résiste; attendu que ce point P ne se rencontre pas sur la quille AC; mais au point S où la direction PO de la résistance composée de celles que souffrent les faces AD, DC, rencontre la quille AC.

Or il est évident que ce point S ne sera pas toujours le même, mais se rapprochera du milieu T, à mesure que l'angle HAC, que la quille fait avec la direction AH de son mouvement augmentera & se rapprochera du point Q à mesure que l'angle HAC diminuera.

Mais comme le Mât ne sçauroit changer de place à mesure que le point S varie, il lui faut chercher une place fixe, dans laquelle il puisse mettre en équilibre avec le secours d'un gouvernail la résistance composée quelconque que le Vaisseau trouve dans l'eau.

Comme la quille ne doit jamais être perpendiculaire à la direction du mouvement du Vaisseau, il faut placer le Mât entre le point T & le point Q, à telle distance du point Q que le gouvernail puisse rendre la résistance composée de l'arrière égale à la résistance composée de l'avant, lorsque cette dernière est la plus grande qu'il est possible pour faire tourner le Vaisseau sur le Mât.

Et c'est ce que je vais déterminer.

Soit le gouvernail GC parallèle à la face AB, si l'on fait LO perpendiculaire sur le milieu du gouvernail GC, & EV perpendiculaire sur le milieu de la face AB, & qu'ayant prolongé la face CD en V, l'on fasse VX égale au gouvernail GC, & LO, égale à la face BA. Enfin si l'on tire OX, & que du point R où cette ligne rencontre CD prolongée, l'on tire RS parallèle à EV ou LO, cette ligne RS donnera sur la quille un point S, tel qu'en y plantant le Mât il pourra toujours, avec le secours du gouvernail, mettre la résistance de l'eau en équilibre; pourvu cependant que l'angle que la quille fait avec la direction de son mouvement n'approche pas trop de l'an-

Fig. XIII.

gle droit, lorsque le point S ne tombe point sur le point T.

DEMONSTRATION.

Premierement, puisque le gouvernail GC & la face AB sont paralleles, ils feront des angles égaux avec la direction du mouvement du Vaisseau; ainsi la résistance que la face trouvera, sera à celle que le gouvernail rencontrera, comme BA : GC.

Mais par la construction BA : GC :: LO : VX :: LR : RV

Donc la résistance que trouve la face BA est à la résistance que trouve le gouvernail GC :: LR : RV.

Mais EV, LO étant perpendiculaires sur les milieux de BA, GC, sont les directions véritables des résistances que trouvent BA & GC; & les lignes LR, RV sont égales aux distances du point S aux directions LO, EV, des résistances que trouvent le gouvernail & la face.

Donc les résistances que trouvent BA, GC, sont entr'elles réciproquement comme les distances RV, LR de leurs directions au point S. Donc ces résistances seront en équilibre sur le point S.

Puisque la résistance que trouve le gouvernail est en équilibre sur le point S avec la résistance que trouve la face BA; il s'ensuit qu'il n'y aura qu'une seule disposition de la quille avec la direction du mouvement dans laquelle la résistance composée de celle du Vaisseau, & de celle du gouvernail puisse être en équilibre sur le point S, lorsque le gouvernail est parallele à la face BA; & le Vaisseau est dans cette disposition lorsque la direction BF de son mouvement est parallele à la face BC, c'est-à-dire, lorsque le fluide ne résiste qu'à la face BA.

Car si le Vaisseau étoit dans une autre disposition où le fluide résistât encore à la face BC ou à la face DA, la résistance que trouve la face BA étant en équilibre avec la résistance que trouve le gouvernail GC cet équilibre seroit rompu par la résistance que trouveroit la face BC,

ou

ou la face DA , enforte que la résistance que le Vaisseau trouveroit du côté du gouvernail par rapport au Mât seroit plus grande que celle qu'il trouveroit du côté de la prouë.

Donc la résistance que trouve le Vaisseau du côté de la prouë par rapport au Mât est la plus forte qu'il est possible pour faire tourner le Vaisseau sur un point quelconque S , quand la direction BF du mouvement est parallèle à la face BC .

Mais la direction GC du gouvernail dans un rhombe est la plus avantageuse qu'il est possible, lorsqu'il est parallèle à la face BA ou CD ; car ne pouvant point faire un plus grand angle GCQ avec la quille que n'en fait la face AB du Vaisseau, attendu que les faces BC , CD du rhombe ne permettent pas au timon du gouvernail de faire un plus grand angle, le courant de l'eau ne scauroit avoir plus de prise sur lui que sur la face BA .

Donc le point S est tel que le Mât y étant planté, la plus grande résistance que trouve le gouvernail peut augmenter la résistance du Vaisseau du côté de la poupe, jusqu'à ce qu'elle soit en équilibre avec la résistance que le Vaisseau trouve du côté de la prouë lorsque cette résistance a la plus grande qu'il est possible par rapport à celle de la poupe.

Donc il faut planter le Mât au point S .

ARTICLE III.

Un polygone étant inscrit dans la coupe horizontale d'un Vaisseau, déterminer le point de la quille où il faut planter le Mât.

SOLUTION.

Ayant trouvé par l'Article III. du Chapitre précédent la direction wp de la résistance composée de toutes les

Fig. VIII.

D

résistances que trouvent les parties du Vaisseau ; prolongez cette direction πp jusqu'à ce qu'elle rencontre la quille & le point de rencontre θ sera celui où il faudroit planter le Mât si la direction de l'effort ou résistance composée que trouve le Vaisseau coupoit toujours la quille au même endroit.

Mais comme ce point θ de section n'est pas toujours le même , il faut chercher quelle est l'inclinaison de la quille à la direction de son mouvement, lorsque ce point θ est le plus près de la prouë , ce qui arrive lorsque la quille fait un fort petit angle avec la direction du mouvement; ensuite il faut reculer le même point vers la poupe jusqu'à ce que la plus grande résistance du gouvernail puisse augmenter la résistance de la poupe au point que la direction de l'effort composé de toutes les résistances puisse encore passer par ce point reculé θ .

Mais comme ce point θ est fort écarté du milieu de la quille, & que le gouvernail n'a pas toute la force nécessaire pour le rapprocher du milieu , l'on approche le point θ le plus près qu'il est possible du milieu lorsqu'il n'y a qu'un Mât , & par le moyen des manœuvres l'on rapproche la vergue , & par conséquent la voile plus ou moins de la poupe ou de la prouë, suivant l'exigence de la direction du mouvement du Vaisseau par rapport à la quille.

ARTICLE IV.

Déterminer le point θ de la quille le plus avantageux pour y planter le Mât, lorsque la section horisontale du Vaisseau est terminée par plusieurs arcs de cercle.

SOLUTION.

Fig. XII.

Ayant déterminé dans l'Article V. du Chapitre pré-

cèdent la direction TX de la résistance composée que trouve la section horizontale du Vaisseau ; prolongez cette direction TX jusqu'à ce qu'elle rencontre la quille en un point θ : Ce point θ seroit celui dans lequel il faudroit planter le Mât, si la direction TX de la résistance composée que trouve le Vaisseau coupoit toujours la quille au même endroit.

Mais comme ce point θ n'est point fixe , & qu'il faut planter le Mât dans un point fixe ,

Il faut chercher quelle est la direction du mouvement par rapport à la quille , dans laquelle le point θ est le plus près qu'il est possible de la prouë , & reculer ce point θ jusqu'à ce que la plus grande résistance du gouvernail puisse augmenter la résistance de la poupe au point que la direction de la résistance composée que trouve le Vaisseau avec son gouvernail puisse encore passer par ce point reculé θ , alors on pourra mettre le Mât dans ce point θ s'il n'est point trop écarté du milieu du Vaisseau.

Mais si ce point θ quoique reculé , étoit encore trop écarté du milieu du Vaisseau , l'on pourroit encore le rapprocher un peu du milieu ; mais dans ce cas il faudroit par le moyen des manœuvres retirer les vergues vers la poupe ou la prouë suivant l'exigence de la direction du mouvement du Vaisseau par rapport à la quille.

COROLLAIRE.

Il suit des quatre Articles précédens qu'il faut mettre le Mât entre le milieu du Vaisseau & la prouë , sans pourtant trop l'écartier du milieu ; car si on l'écartoit trop du milieu , il ne pourroit point mettre en équilibre sur lui la résistance que trouve le Vaisseau lorsque la direction de cette résistance passe près du milieu , sçavoir lorsque la direction du mouvement du Vaisseau fait avec la quille un angle qui approche de l'angle droit.

S C H O L I E.

Si l'on connoissoit exactement la figure d'un Vaisseau, il est évident que l'on pourroit de cette manière déterminer le point le plus avantageux pour poser le Mât. Mais les gabaris des vaisseaux sont si différens qu'il faudroit un modele de chaque Vaisseau pour y déterminer ce point.

Comme il est trop difficile de déterminer l'effort composé ou résistance composée de toutes les résistances que trouvent les figures terminées par plusieurs courbes, je crois qu'il vaudroit beaucoup mieux regarder les Vaisseaux comme des solides terminez par plusieurs plans; car alors sans beaucoup de Géometrie l'on pourroit déterminer par l'Article III. de Chapitre II. la direction de l'effort composé ou résistance composée que le fluide fait contre les sections horisontales du Vaisseau, & par conséquent contre tout le Vaisseau lorsque toutes ses faces sont perpendiculaires aux sections horisontales.

Enfin si les faces du Vaisseau ne sont point perpendiculaires à la section horisontale, il faudra chercher les résistances que le fluide fera perpendiculairement à ces faces, & chercher ensuite ce qu'il en résulte horisontalement à toutes ces faces.



C H A P I T R E I V.

Où l'on examine quelle doit être la situation des Mâts, leur hauteur & leur nombre.

NOus avons vû dans le Chapitre précédent quelle étoit la manière de poser le Mât d'un Vaisseau lorsqu'il n'y en a qu'un; mais comme le gouvernail auquel

il faut avoir recours pour mettre la résistance de l'eau en équilibre sur ce Mât unique, retarde le fillage du Vaisseau. Voyons si nous ne pourrions point appercevoir quelque avantage dans la pluralité des Mâts.

Il est évident 1^o. qu'en mettant plusieurs Mâts sur un Vaisseau, l'on peut toujours mettre la résistance de l'eau en équilibre sans le secours d'un gouvernail ; car si le Vaisseau trouve plus de résistance du côté de l'avant que du côté de l'arrière, il n'a qu'à prendre plus de vent avec les voiles des Mâts d'avant qu'avec celles des Mâts d'arrière ; de cette manière l'on pourra toujours mettre la résistance de l'eau en équilibre sur le centre de force de tous les Mâts.

2^o. L'on peut prendre plus de vent avec plusieurs Mâts qu'avec un seul, à moins que le seul Mât qu'on mettroit ne récompensât par sa hauteur, & par la grandeur de ses voiles, le grand nombre de voiles qu'on peut mettre sur plusieurs Mâts. Mais dans ce cas le Mât deviendrait trop élevé & donneroit par conséquent trop d'avantage au vent pour faire pancher le Vaisseau, & même pour le faire capot, comme il est arrivé plusieurs fois ; & les vergues devenant trop longues, sortiroient trop hors le Vaisseau, & rendroient par conséquent les manœuvres trop difficiles.

ARTICLE I.

Les intervalles des Masts doivent être comme les sommes des demi-vergues ou des vergues qui passent par ces intervalles.

DEMONSTRATION.

Soit un Vaisseau quelconque dont les Mâts sont placés dans des points quelconques A, G, M, & dont les

Fig. XII. *

D iij

vergues soient RB . CI . DQ attachées aux Mâts par leurs milieux ; enforte que AB . GI , MQ soient les demi-vergues.

Quelque soit la hauteur des Mâts, il est clair que si l'on veut profiter de la grandeur des voiles, il faut 1°. qu'elles ne laissent point échapper le vent.

2°. Qu'elles ne se couvrent point les unes les autres.

Pour cela il faut que la ligne BC qui passe par l'extrémité B de la vergue d'artimon, & par l'extrémité C de la grande vergue, soit parallele à la ligne ID qui passe par l'extrémité I de la grande vergue, & par l'extrémité D de la vergue de misene, lorsque toutes les vergues sont paralleles. Car cela posé, le vent qui souffleroit suivant BC , ID , seroit reçu sur toutes les voiles qui n'en laissent point échapper. Voyons maintenant quelles doivent être pour cela les distances des Mâts.

Puisque les vergues RB , CI , DQ , sont paralleles , & que les lignes BC , ID du vent sont aussi paralleles, les quatre triangles BAE , CGE , IGF , DMF seront semblables.

L'on aura donc $CG : GI :: EG : GF$,

Mais $CG = GI$ donc $EG = GF$,

L'on aura $AB : AE :: CG : EG$.

Donc $AB + CG : AE + EG :: CG : EG$,

L'on aura aussi $CG : EG = GF :: DM : FM$.

Donc $CG + DM : GF + FM :: CG : EG$.

Donc $AB + CG : AE + EG :: CG + DM : GF + FM$.

C'est-à-dire , que les intervalles des Mâts sont comme les sommes des demi-vergues qui passent par ces intervalles , ou pour mieux dire , qui sont adjacentes à ces intervalles.

A R T I C L E II.

Lorsque les voiles d'un même Vaisseau sont semblables,

Les longueurs des vergues sont comme les hauteurs des Mâts.

D E M O N S T R A T I O N.

Les longueurs des vergues sont comme les largeurs des voiles, ou plutôt sont égales aux largeurs des voiles.

Mais puisque les voiles sont semblables, les largeurs des voiles sont comme leurs longueurs. Mais les longueurs des voiles devant occuper les hauteurs des Mâts, sont comme les hauteurs des Mâts.

Donc les longueurs des vergues sont comme les hauteurs de leurs Mâts. *Ce qu'il falloit démontrer.*

C O R O L L A I R E.

Donc les intervalles des Mâts sont comme les sommes des Mâts adjacents à ces intervalles, quand les voiles sont semblables. Car pour lors les vergues étant comme les hauteurs des Mâts, les sommes des vergues sont comme les sommes des Mâts. Mais nous avons vû que les intervalles des Mâts sont comme les sommes des vergues adjacentes. Donc ces intervalles sont comme les sommes des Mâts adjacents.

Comme il est assez ordinaire de faire des voiles semblables, sur tout les voiles des huniers & les voiles basses du grand Mât & du Mât de misene, je supposerai toujours dans la suite que les longueurs des vergues sont comme les hauteurs des Mâts.

A R T I C L E I I I.

Les distances SP, QP, RP des Mâts au point P, par lequel doit passer leur centre de force étant données, déterminer le meilleur rapport dans lequel on puisse faire les hauteurs de ces Mâts.

Fig. XIV.

SOLUTION.

Quoiqu'il y ait une infinité de rapports dans lesquels les Mâts étant faits leur centre de force passera toujours par le point P, les Mâts étant toujours aux points S.Q.R. Il n'y a cependant qu'un seul rapport dans lequel ces Mâts puissent être faits le plus avantageusement qu'il est possible; & c'est ce meilleur rapport qu'il faut déterminer.

Pour trouver ce meilleur rapport, il faut sçavoir qu'il ne suffit pas que le centre de force des Mâts passe par le point P, mais il faut encore que les intervalles des Mâts soient comme les sommes des vergues qui sont aux extrémités de ces intervalles. 2°. Que les hauteurs des voiles soient comme les hauteurs des Mâts, ainsi qu'on le pratique, du moins dans les trois huniers & dans le grand Mât, & le Mât de misene. Cela posé, si l'on prend pour les hauteurs des Mâts leur partie qui est hors le Vaisseau.

$$\text{Soit } \begin{cases} \text{la hauteur du grand Mât} & . & . & . & = x \\ \text{la hauteur du Mât de misene} & . & . & . & = y \\ \text{la hauteur du Mât d'artimon} & . & . & . & = z. \end{cases}$$

$$\text{Soit aussi } \begin{cases} \text{la longueur de la vergue du grand Mât} & . & . & = V \\ \text{la longueur de la vergue de misene} & . & . & = u \\ \text{la longueur de la vergue de fougue d'artimon} & . & . & = v \end{cases}$$

$$\text{Soit enfin } \begin{cases} \text{la distance QP du grand Mât au point P} & . & . & = r \\ \text{la distance SP du Mât de misene au point P} & . & . & = p \\ \text{la distance RP de l'artimon au point P} & . & . & = q \end{cases}$$

$$\text{L'on aura } \begin{cases} \text{la distance QS du grand Mât au Mât de misene} & = r + p \\ \text{la distance QR du grand Mât à l'artimon} & = q - r \end{cases}$$

Mais suivant l'Article I. ces intervalles $r + p$, $q - r$ de Mâts doivent être comme les sommes $V + u$, $V + v$ des vergues

vergues qui sont aux extrémités de ces intervalles.

On aura donc $r + p : q - r :: V + u : V + v$.

Mais les voiles étant semblables, l'on aura les longueurs V, u, v , des vergues comme les hauteurs x, y, z des Mâts. Et par conséquent $V + u : V + v :: x + y : x + z$.

Donc $r + p : q - r :: x + y : x + z$,
ce qui donne $rx + px + rz + pz = qx - rx + qy - ry$

$$\text{d'où l'on tire } \begin{cases} x = \frac{qy - ry - rz - pz}{p + 2r - q} \\ y = \frac{2rx + px - qx + rz + pz}{q - r} \end{cases}$$

Mais le centre de force des trois Mâts $x : y : z$ devant se trouver au point P où la Quille est coupée par la direction de la résistance que le Vaisseau trouve dans l'eau, il faut que l'énergie du Mât de Misene y qui se trouve d'un côté de ce point soit égale à la somme des énergies du grand Mât x , & du Mât d'Artimon z qui se trouvent tous deux de l'autre côté du même point P.

Mais puisque par l'hypothèse les longueurs des vergues, & par conséquent les largeurs des voiles, sont comme les hauteurs des Mâts, & que les hauteurs des voiles doivent être aussi comme les hauteurs des Mâts, il est évident que les surfaces des voiles seront comme les quarrés des hauteurs des Mâts, & par conséquent les efforts que le vent fera contr'elles seront aussi comme les quarrés des hauteurs des Mâts.

On pourra donc prendre les quarrés xx, yy, zz des hauteurs des Mâts x, y, z , pour les efforts que le vent fait contre les voiles de ces Mâts.

Donc si l'on multiplie ces quarrés xx, yy, zz des Mâts par leurs distances QR, SP, RP ou r, p, q au point P.

On aura le produit $\begin{cases} rxx. \text{ pour l'énergie du grand Mât,} \\ pyy. \text{ pour l'énergie du Misene,} \\ qzz. \text{ pour l'énergie de l'Artimon,} \end{cases}$
E

Mais nous avons dit que l'énergie du Mât de misene doit être égale à la somme des énergies du grand Mât & du Mât d'artimon.

On aura donc cette égalité ,

$$p yy = r x x + q z z$$

Mais nous avons trouvé $\left\{ \begin{array}{l} x = \frac{qy - ry - rz - pz}{p + 2r - q} \\ y = \frac{2rx + px - qx + rz + pz}{q - r} \end{array} \right.$

quarrant ces deux égalitez l'on aura ,

$$1^{\circ}. xx = \frac{qqv^2 - 2qry^2 + r^2y^2 - 2qryz + 2r^2yz + r^2zz - 2pqyz + 2pryz + 2przz + p^2zz}{p + 2r - q^2}$$

$$2^{\circ}. yy = \frac{4qr + 4pr + pp - 4qr - 2pq + qq \cdot xx + 4rr + 6pr - 2qr + 2pp - 2pq \cdot xz + r + p^2 \cdot xz}{qq - 2qr + rr}$$

Maintenant si l'on substituë l'une après l'autre , ces valeurs de xx & de yy dans l'équation $p yy = r x x + q z z$.

L'on aura les deux égalitez suivantes. Donc l'une ne contiendra point de x & l'autre point de y .

$$3^{\circ}. p yy - q z z \times p + 2r - q^2 = r q q y^2 - 2 q r^2 y^2 + r^3 y y - 2 q r^2 y z + 2 r^3 y z + r^3 z z - 2 p q r y z + 2 p r r y z + 2 p r r z z + r p p z z.$$

$$4^{\circ}. r x x + q z z \cdot \times . q q - 2 q r + r r = 4 p r^2 x^2 + 4 p p r x^2 + p^3 x^2 - 4 p q r x^2 - 2 p^2 q x^2 + q^2 x^2 p + 4 p r r x z + 2 p p r x z - 2 p q r x z + p r r z z + 4 p p r x z + 2 p^3 x z - 2 p p q x z + 2 p p r z z + p^3 z z.$$

Si l'on ordonne la premiere de ces deux équations par rapport à y , & la seconde par rapport à x , l'on aura,

$$5^{\circ}. yy \cdot X \left\{ \begin{array}{l} p+2r-q^2 \\ -rqg \\ +2qrr \\ -r^3 \end{array} \right\} \cdot X \cdot p + y \cdot X \left\{ \begin{array}{l} +2qrrz \\ -2r^3z \\ +2pqrz \\ -2prrz \end{array} \right\} = z \cdot X \left\{ \begin{array}{l} p+2r-q^2 \\ +r^3 \\ +2prr \\ +rp^2 \end{array} \right\} \cdot X \cdot q$$

$$6^{\circ}. xx \cdot X \left\{ \begin{array}{l} +qqr \\ -2qrr \\ +rrr \\ -4prz \\ -4ppr \\ -p^3 \\ +4prq \\ +2ppq \\ -pqg \end{array} \right\} + x \cdot X \left\{ \begin{array}{l} -4prrz \\ -2pprz \\ +2pqrz \\ -4pprz \\ -2p^3z \\ +2ppqz \end{array} \right\} = z \cdot X \left\{ \begin{array}{l} -q^3 \\ +2qqr \\ -qrr \\ +prz \\ +2ppr \\ +p^3 \end{array} \right\} \cdot X \cdot z$$

La premiere de ces deux égalitez nous fournira la valeur de y , & la seconde nous fournira la valeur de x , dans lesquelles valeurs il n'y aura point de x . ni de y . sçavoir,

$$7^{\circ}. y = \sqrt{\frac{p+2r-q^2 \cdot X \cdot qz + r+p^2 \cdot X \cdot rz}{p+2r-q^2 \cdot X \cdot p + q-r^2 \cdot X \cdot r}} + \frac{qrrz-r^3z+pqrz-prrz}{p+2r-q^2 \cdot X \cdot p + q-r^2 \cdot X \cdot r}$$

$$\frac{-qrrz+r^3z-pqrz+prrz}{p+2r-q^2 \cdot X \cdot p + q-r^2 \cdot X \cdot r}$$

$$8^{\circ}. x = \sqrt{\frac{p+r^2 \cdot X \cdot pz + q-r^2 \cdot X \cdot qz}{q-r^2 \cdot X \cdot r + p+2r-q \cdot X \cdot p}} + \frac{-3pr-2r^2+qr-pp+pq \cdot X \cdot pz}{q-r^2 \cdot X \cdot r + p+2r-q \cdot X \cdot p}$$

$$\frac{+3pr+2rr-qr+pp-pq \cdot X \cdot pz}{q-r^2 \cdot X \cdot r + p+2r-q \cdot X \cdot p}$$

$$9^{\circ}. z = z$$

Donc si l'on multiplie les seconds membres des équations 7^e, 8^e & 9^e, par $p+2r-q^2 \cdot X \cdot p + q-r^2 \cdot X \cdot r$, & qu'ensuite on les divise par z .

On aura les hauteurs $x : y : z$ des Mâts dans les rapports suivans.

$$\begin{array}{l}
 x \left\{ \begin{array}{l}
 \sqrt{p+r^2 \times -p+q-r^2 \times q \times p+2r-q^2 \times p+q-r^2 \times -r+3p^2r+2pr^2-pqr+p^3-p^2q} \\
 -3p^2r-2prr+pqr-p^3+ppq
 \end{array} \right. \\
 y \left\{ \begin{array}{l}
 \sqrt{p+2r-q^2 \times q+r+p^2 \times r \times p+r-q^2 \times p+q-r^2 \times -r+qrr+r^3-pqr-prr} \\
 -qrr+r^3-pqr+prr
 \end{array} \right. \\
 z \left\{ \begin{array}{l}
 p+r-q^2 \times p+q-r^2 \times -r
 \end{array} \right.
 \end{array}$$

qui sont les plus avantageux pour mettre les Mâts en équilibre sur le point P où la Quille est coupée par la direction de la résistance que le Vaisseau trouve dans l'eau. *Ce qu'il falloit trouver.*

REMARQUE I.

Il faut remarquer que le rapport que nous venons de déterminer convient mieux aux Mâts de hunes & au perroquet d'artimon qu'au grand Mât, au Mât de Misene & à l'Artimon. Puisque l'on ne met jamais en équilibre sur le point P l'Artimon, le grand Mât & la Misene. Attendu que l'Artimon, se trouvant du même côté que le grand Mât par rapport au point P deviendrait trop petit, & feroit par conséquent incapable de gouverner le Vaisseau. L'on fait même la hauteur de l'artimon égale à la hauteur du Mât de Misene ; & afin que sa voile soit la plus grande qu'il est possible sans couvrir la grande voile, l'on incline sa vergue d'environ 45° : en sorte que sa voile qui est triangulaire laisse aisément passer le vent sur la grande voile.

Mais comme l'on doit cependant toujours conserver l'équilibre, on y ajoute un quatrième Mât à la proue qui fait équilibre avec l'excès de la grandeur de la voilure d'Artimon ; ou si l'on ne sçauoit se servir de la voile du

Beaupré qui est à la prouë, l'on cargue la voile basse du grand Mât jusqu'à ce que l'Artimon fasse équilibre avec le Mât de Misene.

Nous verrons ensuite de l'Article suivant dans quel rapport il faut faire la hauteur & la vergue du Beaupré, afin qu'il puisse faire équilibre avec l'excès de la voilure d'Artimon.

REMARQUE II.

Comme j'ai donné la maniere de trouver la direction de la résistance composée que trouve le Vaisseau, il est évident que l'on peut trouver le point où la Quille est coupée par la direction de cette résistance. Si on ne peut déterminer ce point géométriquement, l'on peut du moins le faire mécaniquement, sçavoir en mettant le Vaisseau que l'on veut mâter à la traîne d'un autre Vaisseau, en lui attachant le cable qui le traîne à son bord entre l'éperon & le maître Beau, car pour lors la direction de la corde coupera la Quille dans le point où la direction de la résistance que trouve le Vaisseau la coupe.

Car puisque l'effort de la corde est en équilibre avec la résistance que trouve le Vaisseau; il est clair que la direction de la corde doit être la même que la direction de la résistance que trouve le Vaisseau.

ARTICLE IV.

Les hauteurs de trois Mâts étant données, déterminer leurs situations les plus avantageuses.

SOLUTION.

Quoiqu'il y ait une infinité de points dans lesquels les trois Mâts donnez étant plantez, ils pourront faire équilibre sur le point P, il n'y en a cependant que trois où

Fig. XIV.

E ii)

l'on puisse les planter le plus avantageusement qu'il est possible.

Pour déterminer ces points géométriquement, il faut sçavoir qu'il ne suffit pas que les trois Mâts fassent ensemble équilibre sur le point P, c'est-à-dire, que leur centre P de force soit dans la direction de la résistance que le Vaisseau trouve dans l'eau; mais qu'il faut encore 1°. que les distances des Mâts soient comme les sommes des vergues qui passent par ces distances (Art. I.)

2°. Que les longueurs des vergues soient comme les hauteurs de leurs Mâts. Par l'Article II.

Mais la position du Mât de Misene étant déterminée naturellement à l'extrémité de la Quille, il n'y a que deux points où les Mâts d'Artimon & le grand Mât étant plantez.

1°. Les Mâts pourront faire équilibre sur le point P.

2°. Les intervalles des trois Mâts seront comme les sommes des vergues qui peuvent occuper ces intervalles.

3°. Les longueurs des vergues des trois Mâts seront comme les hauteurs des Mâts.

Ce sont donc ces deux points avec l'extrémité de la Quille qui sont les trois points les plus avantageux pour poser les trois Mâts. Ainsi ce sont eux qu'il s'agit de trouver. Pour cela.

Soit la hauteur du grand Mât = g

La hauteur du Mât de Misene = m

La hauteur du Mât d'Artimon = a

La longueur de la vergue du grand Mât = V

La vergue du Mât de Misene = u

La vergue d'Artimon = v

La distance QP du grand Mât au point P = x

La distance SP du Mât de Misene au point P = y

La distance PR du Mât d'Artimon au point P = z

On aura $\left\{ \begin{array}{l} \text{La distance QS du grand Mât au Mât de Misene} = x + y \\ \text{La distance QR du grand Mât au Mât d'Artimon} = z - x \end{array} \right.$

Mais suivant l'Article I. les intervalles QS, QR des Mâts doivent être comme les sommes $V + u$, $V + v$ des vergues qui doivent occuper ces intervalles. L'on aura donc

$$QS = x + y : QR = z - x :: V + u : V + v$$

Mais les longueurs $V : u : v$ des vergues étant comme les hauteurs $g : m : a$ des Mâts.

$$\text{On aura } V + u : V + v :: g + m : g + a.$$

$$\text{Donc } x + y : z - x :: g + m : g + a,$$

ce qui donne cette égalité,

$$gz + mz - gx - mx = gx + gy + ax + ay$$

D'où l'on tire,

$$x = \frac{gz + mz - gy - ay}{a + 2g + m}$$

$$y = \frac{gz + m\lambda - 2gx - mx - ax}{a + g}$$

$$z = \frac{ax + 2gx + mx + ay + gy}{g + m}$$

Mais le centre de force des trois Mâts devant se trouver au point P où la Quille est coupée par la direction de la résistance que le Vaisseau trouve dans l'eau ; il faut que l'énergie du Mât de Misene qui est d'un côté de ce point P soit égale à la somme des énergies du grand Mât & du Mât d'Artimon qui sont de l'autre côté de ce même point P.

Mais puisque les longueurs des vergues sont comme les hauteurs des Mâts, si l'on fait les hauteurs des voiles comme les hauteurs des Mâts, & les largeurs des voiles comme les longueurs des vergues, ainsi qu'on le pratique ; les surfaces des voiles seront comme les quarez des hauteurs des Mâts, & par conséquent les efforts que le vent fera contr'elles seront aussi comme les quarez des hauteurs de leurs Mâts.

Cela posé, l'on pourra toujours prendre les quarez des hauteurs des Mâts pour les efforts que le vent fait contre leurs voiles.

Ainsi multipliant les quarez gg , mm , aa des hauteurs des Mâts par leurs distances x , y , z au point P sur lequel les puissances des Mâts doivent être en équilibre, l'on aura,

g^2x = à l'énergie du grand Mât,

m^2y = à l'énergie du Mât de Misene,

aa^2z = à l'énergie du Mât d'Artimon.

Mais nous avons dit que l'énergie du Mât de Misene devoit être égale à la somme des énergies du grand Mât & du Mât d'Artimon. L'on aura donc cette égalité,

$$m^2y = g^2x + a^2z$$

Maintenant si l'on substituë dans cette équation la valeur de $x = \frac{g\gamma + m\chi - g\gamma - ay}{a + 2g + m}$ que nous avons trouvée.

On aura

$$am^2y - a^3z + 2gm^2y - 2ga^2z + m^3y - ma^2z = g^3\chi + g^2mz - g^3y - g^2ay$$

D'où l'on tire,

$$1^{\circ}. y = \frac{g^3z + g^2m\chi + a^3z + 2ga^2z + ma^2\chi}{am^2 + 2gm^2 + m^3 + g^3 + ag^2}$$

$$2^{\circ}. z = \frac{am^2y + 2gm^2y + m^3y + g^3y + ag^2y}{g^3 + g^2m + a^3 + 2ga^2 + a^2}$$

Substituant aussi dans la même équation $mm^2y = g^2x + a^2z$

la valeur de $y = \frac{gz + mz - 2gx - mx - ax}{a + g}$ que nous avons trouvée.

On aura $m^2g\chi + m^3\chi - 2m^2gx - m^3x - am^2x - ag^2x + g^3x + a^3z + ga^2z$ de laquelle on tire cette équation,

$$3^{\circ}. x = \frac{m^2g\chi + m^3\chi - a^3\chi - ga^2\chi}{ag^2 + g^3 + 2m^2g + m^3 + am^2}$$

Substituant de même dans l'équation $mm^2y = g^2x + a^2z$ la

la valeur de $z = \frac{ax + 2gx + mx + ay + by}{g + m}$ l'on aura

$a^1x + 2ga^1x + ma^1x + a^1y + a^1gy = gm^2y + m^1y - g^1x - mg^1x$
de laquelle on tire.

$$4^{\circ}. x = \frac{gm^2y + m^1y - a^1y - a^1gy}{a^3 + 2ga^2 + ma^2 + g^3 + mg^2}$$

Les seconds termes des deux équations numérotées 1^o. & 3^o. ayant tous deux même dénominateur & étant multipliés tous deux par z , l'on aura cette analogie,

$$y : x :: g^3 + g^2m + a^3 + 2ga^2 + ma^2 : m^2g + m^3 - a^3 - ga^2$$

Les seconds termes des équations numérotées 2^o. & 4^o. ayant aussi toutes deux même dénominateur & étant multipliés par y , l'on aura cette analogie,

$$x : z :: gm^2 + m^3 - a^3 - a^2g : am^2 + 2gm^2 + m^3 + g^3 + ag^2$$

Multipliant ces deux analogies par ordre, l'on aura,

$$y : z :: g^3 + g^2m + a^3 + 2ga^2 + maa : am^2 + 2gm^2 + m^3 + g^3 + ag^2$$

Donc les distances QP : SP : RP ou $x : y : z$ des trois Mâts donnez sont dans des rapports connus, sçavoir ;

$$\frac{x}{y} : \frac{y}{z} :: \left\{ \begin{array}{l} \frac{gm^2 + m^3 - a^3 - a^2g}{g^3 + g^2m + 2ga^2 + ma^2 + a^3} : \\ \frac{am^2 + 2gm^2 + m^3 + g^3 + ag^2}{am^2 + 2gm^2 + m^3 + g^3 + ag^2} \end{array} \right.$$

Ce qu'il falloit trouver.

COROLLAIRE I.

Comme les rapports des indéterminez x , y , z sont trouvez, il est évident que si l'on détermine celle que l'on voudra de ces trois indéterminées, les deux autres seront aussi déterminées.

Mais les Mâts devant être les plus écartez qu'il est possible, afin que leurs voiles ne se couvrent point les unes les autres ; il faut nécessairement poser un des trois Mâts à l'extrémité de la Quille, ce qui détermine sa distance au

point P, & par conséquent aussi les distances des deux autres Mâts au même point P.

Donc en plaçant un des Mâts à l'extrémité de la Quille du côté de la Prouë, les distances des trois Mâts seront déterminées par l'Article précédent, de telle sorte qu'ils seront posés le plus avantageusement qu'il est possible.

COROLLAIRE II.

Si les hauteurs du grand Hunier, du Hunier de Misene, & du Perroquet de Fougue, c'est-à-dire d'Artimon sont données; & qu'on les veuille mettre en équilibre sur le point P, en sorte que leurs distances soient les plus avantageuses qu'il est possible, afin qu'ils ne laissent point échapper le vent. Comme la position du Mât de Misene est déterminée à l'extrémité de la Quille vers la Prouë, la distance de son Hunier au point P est donnée, & par conséquent les distances du grand Hunier & du Perroquet d'Artimon au point P sont aussi déterminées par l'Article précédent, en sorte que ces trois Huniers seront placés le plus avantageusement qu'il est possible.

COROLLAIRE III.

Si les voiles des trois Huniers sont en équilibre sur le point P, il est évident que si l'on veut mettre aussi les voiles des trois grands Mâts en équilibre sur le même point P; il faudra faire les voiles des trois grands Mâts dans le même rapport que les voiles des Huniers.

Mais les voiles des Huniers étant semblables sont entr'elles comme les quarrés de leurs bases, c'est-à-dire, comme les quarrés des vergues qui les bordent par le bas.

Donc les surfaces des voiles des trois grands Mâts doivent être comme les quarrés des vergues qui bordent les voiles de leurs Huniers.

Mais les voiles du Hunier de Misene, du grand Hunier, & du Hunier d'Artimon ou Perroquet de Fougue sont bor-

dées par la vergue de Misene, la grande vergue, & la vergue de Fougue.

Donc si l'on veut mettre les voiles du Mât de Misene, du grand Mât & du Mât d'Artimon en équilibre sur le point P, il faut que leurs surfaces soient comme les quarrés des vergues de Misene, du grand Mât, & de Fougue.

Mais si l'on envergue les voiles basses à ces vergues, & que les hauteurs des Mâts soient comme les longueurs de ces vergues, les voiles seront comme les quarrés des longueurs de ces vergues, auxquelles elles sont enverguées. C'est-à-dire, comme les quarrés des vergues qui bordent les voiles des Huniers; ou comme les surfaces des voiles des Huniers, qui sont en équilibre entr'elles.

Donc si l'on veut mettre les voiles basses des trois grands Mâts en équilibre sur le point P, sur lequel les voiles des trois Huniers sont en équilibre, il faut que les hauteurs du Mât de Misene, du grand Mât, & du Mât d'Artimon soient entr'elles comme les longueurs de la vergue de Misene, de la grande vergue, & de la vergue de Fougue, ou comme les hauteurs de leurs Mâts de Hune qui sont comme ces vergues.

COROLLAIRE IV.

Donc si les voiles du grand Mât, & du Mât de Misene sont entr'elles comme les voiles de leurs Huniers; mais que la voile d'Artimon ne soit point à celle de son Perroquet comme la voile du grand Mât est à celle de son Hunier. Les voiles basses ne seront point en équilibre sur le point P, où les voiles de leurs Huniers sont en équilibre.

Comme les hauteurs du Mât de Misene & du grand Mât, sont entr'elles comme les hauteurs de leurs Mâts de Hune, leurs voiles seront dans la même raison, avec les voiles de leurs Huniers.

Mais le Mât d'Artimon n'est point au grand Mât comme la hauteur du Hunier d'Artimon est à la hauteur du grand

Hunier, outre cela la voile d'Artimon n'est point enverguée à la vergue de Fougue qui borde la voile du Hunier d'Artimon, mais elle est beaucoup plus longue. Donc la voile d'Artimon & la voile du grand Mât ne seront point entr'elles comme les voiles de leurs Huniers.

Donc la voile de Misene, la grande voile & la voile d'Artimon ne seront point en équilibre sur le point P où les voiles des Huniers de Misene, du grand Mât, & d'Artimon sont en équilibre.

C'est pourquoi si l'on veut rétablir l'équilibre sur le point P, il faudra augmenter la voilure de l'avant dans le rapport que nous allons déterminer, après avoir fait les remarques suivantes sur la voilure de l'Artimon & celle du Beupré.

R E M A R Q U E.

Comme l'Artimon & le Beupré doivent servir comme de gouvernail pour tenir le Vaisseau dans une direction donnée, il faut que les voilures de ces Mâts ne soient point trop petites; autrement le Vaisseau n'en sentiroit point assez la force, & il faudroit avoir recours au gouvernail, ce qui retarderoit le sillage du Vaisseau.

Mais en faisant le Mât d'Artimon d'une certaine élévation par exemple, égal au Mât de Misene (je prends les longueurs des Mâts depuis le pont jusques aux hunes, c'est-à-dire, que je prends les parties des Mâts qui sortent du vaisseau pour les véritables hauteurs des Mâts) il couvrirait le grand Mât & le rendroit non-seulement inutile, mais le centre de force des Mâts se trouvant trop à l'arrière, il faudroit avoir recours au gouvernail, ce qui retarderoit encore le sillage du Vaisseau.

Pour remédier à cet inconvenient qui naîtroit de la hauteur du Mât d'Artimon, & pour avoir cette hauteur considérable, afin de pouvoir mieux manier le Vaisseau; on ne fait point la vergue de l'Artimon parallele aux autres

vergues, mais on l'incline de 45° . ou environ, en sorte que le vent peut toujours passer sur les voiles des autres Mâts malgré la hauteur du Mât d'Artimon, & malgré la grandeur de sa voile qui est un triangle rectangle isoscelle dont l'hypothénuse est occupée par la vergue inclinée de 45° .

Cela posé, l'on pourra faire la hauteur du Mât d'Artimon égale à la hauteur du Mât de Misene. Et comme sa voile est triangulaire, l'on pourra faire sa surface égale à la moitié de la voile de Misene & même égale à la moitié de la voile du grand Mât.

Pour la voilure du Beupré, il faut remarquer qu'elle doit faire équilibre avec l'excès de la voilure d'Artimon, c'est-à-dire, avec ce que le Mât d'Artimon a trop de voilure pour faire équilibre avec le grand Mât & le Mât de Misene sur le point P. Voyons donc quel est l'excès de la voilure d'Artimon.

Nous avons vû que pour mettre l'équilibre entre les Mâts, il falloit que les voiles basses fussent comme les hautes, c'est-à-dire, que la voile du Hunier du grand Mât fût à la voile du grand Mât comme la voile du Hunier d'Artimon est à la voile d'Artimon, lorsque les voiles hautes sont en équilibre sur le point P.

Donc si l'on appelle m la voile du grand Mât, μ la voile de son Hunier, p la voile d'Artimon, π la voile de son Hunier ou Perroquet. Si l'on veut que les Mâts inférieurs fassent équilibre comme les supérieurs,

On aura $m : \mu :: p : \pi$, ou $\mu : \pi :: m : p$:

Mais $\mu : \pi ::$ le carré du grand hunier : est au carré du Perroquet d'Artimon, parce que les voiles étant semblables, sont comme les quarez de leurs hauteurs.

Donc $m : p ::$ le carré du grand hunier : est au carré du Perroquet d'Artimon.

Ainsi en appellant h le grand Hunier, & f le Hunier d'Artimon ou Perroquet de Fougue, l'on aura $m : p :: hh : ff$.

D'où l'on tire $p = \frac{mff}{hh}$.

C'est-à-dire, que la voile p : d'Artimon doit être égale $\frac{mff}{hh}$ pour faire équilibre avec la voile du grand Mât & celle du Mât de Misene.

Mais si l'on fait la voile p d'Artimon égale à la moitié de la grande voile ; la voile d'Artimon sera trop grande pour faire équilibre avec la voile du grand Mât & celle de Misene, de toute la quantité dont $\frac{m}{2}$ ou la moitié de la grande voile surpasse $\frac{mff}{hh}$ qui est la grandeur que devoit avoir la voile d'Artimon pour faire l'équilibre dont nous venons de parler.

Il faut donc augmenter la voilure de l'avant de telle sorte que l'augmentation fasse équilibre avec $\frac{m}{2} - \frac{mff}{hh}$ qui est l'excès dont la moitié de la grande voile, ou dont la voile d'Artimon surpasse la grandeur qu'elle devoit avoir.

Or, cette augmentation de la voilure de l'avant ne se peut faire que par l'addition d'un Mât que l'on nomme Beaupré, lequel on incline afin qu'il faille hors le Vaisseau, & que sa voile soit par conséquent plus écartée du Mât de Misene qui la couvrirait si elle en étoit trop proche. Il s'agit donc de déterminer la grandeur de la voile du Beaupré afin qu'elle puisse faire équilibre avec la puis-

sance $\frac{m}{2} - \frac{mff}{hh}$. C'est ce que je vais faire.

ARTICLE V.

Déterminer la voilure du Beupré.

On fait ordinairement faillir le Beupré de manière que l'Eperon se trouve à peu près au milieu de ce Mât.

Connoissant donc la distance de l'Eperon au Mât de Misene, le double de cette distance sera la distance du Mât de Misene à la Hune du Beupré, ou ce qui est le même, la distance du Mât de Misene au point d'attache de la vergue de Beupré.

Mais nous avons vu que les distances des Mâts, ou ce qui est le même, les distances des vergues doivent être comme les sommes des vergues qui passent par ces distances. Fig. XIV.

Donc si l'on appelle V la vergue du grand Mât,
 u la vergue de Misene,
 q la vergue de Beupré.

Si l'on appelle b la distance SQ du Mât de Misene au grand Mât, laquelle est trouvée: c , la distance de la vergue de Beupré au Mât de Misene laquelle est donnée.

On aura $b : c :: V + u : u + q$,

Et par conséquent $bu + bq = cV + cu$,

D'où l'on tire $q = \frac{cV + cu - bu}{b}$.

Maintenant si l'on nomme d la distance de la vergue de Beupré au point P sur lequel il faut que les Mâts soient en équilibre.

Et si l'on nomme l la distance RP du Mât d'Artimon au point P , & s la hauteur de la voile de Beupré.

L'on aura $sq = \frac{scV + scu - sbu}{b}$ pour la surface de la Sivadiere ou voile de Beupré, parce que nous avons appelé q la vergue de Beupré.

Et multipliant cette surface par sa distance d , au point P le produit $dsq = \frac{dscV + dscu - dsbu}{b}$ fera l'énergie que la voile de Beaupré a sur le point P.

Mais puisque les voiles du Beaupré doivent être en équilibre avec $\frac{m}{2} - \frac{mff}{hb}$ qui est l'excès de la voile d'Artimon, il faut que l'énergie de cet excès soit égale à l'énergie de la voile du Beaupré.

Il faut donc multiplier cet excès $\frac{m}{2} - \frac{mff}{hb}$ de la voile d'Artimon par la distance l , au point P, & le produit $\frac{lm}{2} - \frac{lmff}{hb}$ fera l'énergie de cet excès qui doit être égale à l'énergie du Beaupré, ce qui donne cette égalité.

$$\frac{lm}{2} - \frac{lmff}{hb} = \frac{dscV + dscu - dsbu}{b}$$

$$\text{D'où l'on tire } s = \frac{\frac{lm}{2} - \frac{lmff}{hb} \times b}{dcV + dcu - dbu} \text{ qui est la hauteur de}$$

la Sivadiere ou voile de Beaupré.

Donc il faut incliner le Mât de Beaupré de manière que l'on y puisse mettre une voile dont la hauteur soit

$$= s = \frac{\frac{lm}{2} - \frac{lmff}{hb} \times b}{dcV + dcu - dbu}$$

$$\text{Et que la longueur } q \text{ de la vergue soit } = \frac{cV + cu - bu}{b}$$

Comme la longueur de l'Eperon est toujours donnée, la distance c de la vergue de Beaupré est aussi donnée, puisqu'on la fait double de la longueur de l'Eperon: c'est-à-dire, double de la distance de l'Eperon au Mât de Mifene, il est évident que toutes les grandeurs qui se trouvent dans les valeurs de s & de q sont connus.

C'est-

C'est-à-dire, que l'on connoît quelle doit être la longueur q de la vergue de Beaupré, & quelle doit être la hauteur s de sa voile, & par conséquent quelle doit être l'élévation du Beaupré, puisque cette élévation doit per-

mettre une voile dont la hauteur soit $s = \frac{\frac{lm}{v} - \frac{lmff}{bh}}{dcv + dcu - dbu} \times b$

ARTICLE VI.

Quel doit être le nombre des Mâts.

Il y a des Vaisseaux où l'on ne met que deux Mâts, comme dans les Balandres; d'autres où l'on n'en met qu'un, comme dans certains Hyaks d'Angleterre; mais dans tous les grands Vaisseaux qui ont besoin de vitesse l'on met toujours quatre Mâts inférieurs, sçavoir le grand Mât, le Mât de Misene, l'Artimon & le Beaupré; sur ces quatre Mâts l'on ente quatre Mâts de Hune, dont deux se nomment Perroquets; sçavoir le Mât de Hune d'Artimon qui se nomme Perroquet de Fougue, & le Mât de Hune de Beaupré qu'on nomme Perroquet de Beaupré.

On ente aussi des Perroquets sur les Mâts de Hune, du grand Mât, & du Mât de Misene.

1°. Si l'on fait attention que la voilure élevée est excellente dans un beau tems, & très-mauvaise dans un tems gros, l'on appercevra tout d'un coup les avantages des Mâts de Hunes dont on peut amener les voiles dans un mauvais tems & dont l'on peut se servir dans le beau.

2°. Si l'on remarque que l'usage de la voilure est non-seulement de faire avancer le Vaisseau, mais aussi de le gouverner, & qu'ainsi il faut qu'il y ait des voiles que l'on puisse manier facilement; l'on sentira la nécessité de mettre quatre Mâts inférieurs.

Car si l'on ne mettoit que deux Mâts dans un Vaisseau, il faudroit que ces deux Mâts pussent recevoir autant de vent que quatre, autrement ils n'auroient pas les mêmes avantages que quatre Mâts. Il faudroit donc que les voiles de ces deux Mâts fussent aussi grandes que les voiles des quatre Mâts, sçavoir du grand Mât, du Mât de Misene, du Mât d'Artimon & du Beaupré.

Mais les voiles de ces deux Mâts étant trop grandes, on ne pourroit point 1°. les manier comme l'on fait la voile d'Artimon, dans les différentes manœuvres. 2°. La voilure deviendroît trop élevée & donneroit par conséquent trop d'avantage au vent pour renverser le Vaisseau.

Donc quatre Mâts sont plus avantageux que deux, lorsque les Vaisseaux sont grands, & que l'on peut mettre les Mâts à une distance suffisante les uns des autres pour qu'ils puissent tous recevoir le vent.

On trouve par la même raison, plus d'avantage dans quatre Mâts que dans deux. Car premièrement la voilure du Beaupré ne nuisant point à la voilure des autres Mâts, il est évident qu'on ne peut le retrancher sans perdre gratuitement tous les avantages qu'on en pourroit tirer. Mais l'on trouve beaucoup plus d'avantage dans les trois autres Mâts que dans deux, attendu qu'avec trois Mâts l'on peut faire les voiles du grand Mât & celle du Mât de Misene fort grandes, & que l'on peut réserver le Mât d'Artimon pour gouverner le Vaisseau dans un gros tems, lorsqu'on ne peut pas se servir des autres Mâts, & même pour le gouverner dans un beau tems.

On m'objectera que la grande voile demeure souvent inutile, sçavoir lorsque l'on a le vent en poupe, ou qu'il ne fait qu'un petit angle avec la Quille du Vaisseau; & qu'ainsi il faudroit reculer le grand Mât, & par conséquent retrancher le Mât d'Artimon qui en seroit trop près, parce qu'en reculant le Mât d'Artimon, l'on pourroit nuire à la barre du gouvernail qui a besoin d'être longue.


Je répons à cela que dans ce cas la voile d'Artimon reçoit le vent comme celle du grand Mât le recevrait si le grand Mât étoit en la place de l'Artimon, car la voile du grand Mât n'étant que double de celle d'Artimon, l'on ne pourroit tout au plus, que recevoir une fois plus de vent avec le grand Mât qu'avec l'Artimon. Je dis plus, qu'on ne pourroit recevoir plus de vent avec la voile du grand Mât reculé qu'on n'en reçoit avec la voile d'Artimon. Car dans ce cas, la voile du grand Mât devant faire l'office de la voile d'artimon, il la faudroit faire plus petite pour la rendre plus facile à manier.

Donc quand les Vaisseaux sont grands, il faut mettre quatre Mâts, sçavoir le grand Mât, le Mât de Misene, le Mât d'Artimon & le Mât de Beupré, sur lesquels on ente des Mâts de Hune, & sur les Mâts de Hune du grand Mât & du Mât de Misene, l'on ente des Perroquets.

Il est évident qu'un plus grand nombre de Mâts que quatre seroit inutile, & même nuisible; attendu que les voiles se couvreroient les unes les autres.

Nous avons vû dans les deux Articles précédens dans quel rapport il falloit faire les hauteurs de ces Mâts lorsque leur position est donnée; & dans quel rapport il falloit faire leurs distances au point P, quand leurs hauteurs sont données. Enfin nous avons fait voir dans quel rapport il falloit faire la hauteur du Beupré & la longueur de sa vergue par rapport aux autres Mâts.

Fig. XIV.



CHAPITRE V.

Où l'on examine quelle proportion on doit observer dans la Mâturation de differens Vaisseaux.

IL faut garder dans la Mâturation de differens Vaisseaux une proportion telle que le vent n'ait pas plus d'avan-

tage pour faire pancher un petit Vaisseau qu'un grand. Pour cela il faut examiner quelle est la résistance qu'un Vaisseau fait au vent qui le fait pancher ; & quelle est la force du vent pour le faire pancher : ensuite je déterminerai dans quel rapport doit être la hauteur des Mâts de différens Vaisseaux.

ARTICLE I.

Quelle est la résistance qu'un Vaisseau fait au vent qui le fait pancher.

Lorsqu'un Vaisseau quelconque flotte librement dans l'eau ou sur l'eau, le centre de gravité de ce Vaisseau & le centre de gravité du volume d'eau qu'il occupe sont dans la même verticale.

DEMONSTRATION.

L'eau que le Vaisseau a chassé pour en occuper la place fait pour reprendre sa place un effort égal à celui que le Vaisseau a fait pour l'en faire sortir, c'est-à-dire, égal à la pesanteur du Vaisseau, en sorte que ces deux efforts sont équilibre entr'eux : mais lorsque deux forces sont en équilibre entr'elles, elles sont opposées dans leurs directions. Donc la pesanteur ou force verticale du Vaisseau qui est réunie à son centre de gravité, est opposée à l'effort de l'eau qui est aussi réuni à son centre de gravité.

Donc les centres de gravité du Vaisseau & de l'eau dont il occupe la place sont dans la même verticale.

Ce qu'il falloit démontrer.

COROLLAIRE.

Fig. XV. Donc si l'on fait sortir le centre de gravité P du Vais-

seau de la verticale CZ qui passe par le centre de gravité C du volume d'eau qu'il occupe; 1°. ce Vaisseau fera effort pour prendre une situation telle que son centre de gravité P & le centre de gravité C du volume d'eau qu'il occupera soient dans la même verticale CZ.

2°. L'énergie de cet effort sera égal à la pesanteur du Vaisseau multipliée par la distance CR du centre de gravité C, du volume d'eau qu'il occupe à la direction verticale RP de son centre de gravité P.

Car lorsque le centre de gravité du Vaisseau est retenu par quelque puissance hors la verticale du centre de gravité C de la place qu'il occupe; la pesanteur du Vaisseau & cette puissance sont en équilibre sur le centre de gravité C de la place que le Vaisseau occupe. Ainsi l'énergie du Vaisseau est égale à sa pesanteur multipliée par la distance CR du centre de gravité de la place que le Vaisseau occupe dans l'eau; à la direction PR du centre de gravité du Vaisseau.

ARTICLE II.

Quelle est la proportion qu'il faut observer dans la hauteur des Mâts de deux Vaisseaux semblables & semblablement chargez.

Soient deux Vaisseaux semblables & semblablement chargez dont les longueurs soient l, λ Fig. XV. & XVI.
 les largeurs r, r
 les hauteurs des Mâts m, μ
 les surfaces des voiles u, v
 & les pesanteurs p, π

La mâture de ces deux Vaisseaux doit être telle qu'étant exposés au même vent avec leurs voiles, l'un ne panche pas plus que l'autre.

Soient donc les deux Vaisseaux proposez exposez au même vent & également inclinez.

Comme ces deux Vaisseaux sont semblables, les places qu'ils occuperont dans l'eau seront semblables, en sorte que les centres de gravité de ces Vaisseaux & des places qu'ils occuperont seront semblablement posez. L'on aura donc $CR : cr :: DE : de :: r : p :: l : \lambda$

Donc

$$CR : cr :: l : \lambda$$

Mais puisque les Vaisseaux sont semblables $p : \pi :: l^3 : \lambda^3$ c'est-à-dire, que leurs pesanteurs sont comme les cubes de leurs longueurs.

Donc en multipliant ces deux analogies

$$p \times CR : \pi \times cr :: l^4 : \lambda^4$$

C'est-à-dire, que les énergies que des Vaisseaux ont pour reprendre leur situation naturelle sont comme les quatrièmes puissances l^4 , λ^4 de leurs longueurs, lorsqu'ils sont semblables & semblablement inclinez.

D'un autre côté puisque la force du vent est la même pour ces deux Vaisseaux, les énergies que le vent aura pour les faire panacher seront comme les surfaces des voiles multipliées par les hauteurs des Mâts, c'est-à-dire, comme $\mu\mu$, $\mu\nu$.

Mais les énergies du vent pour faire panacher ces Vaisseaux sont comme les énergies que ces Vaisseaux ont pour se redresser.

L'on aura donc $\mu\mu : \mu\nu :: l^4 : \lambda^4$.

D'où l'on tire cette formule $\mu\mu\lambda^4 = \mu\nu l^4$.

qui nous fournira le rapport qu'il doit y avoir entre les Mâts de differens Vaisseaux semblables, comme nous allons le voir dans les Corollaires suivans.

C O R O L L A I R E I.

Si les longueurs & les largeurs des voiles sont comme les longueurs des Vaisseaux, leurs surfaces seront comme

les quarréz des longueurs des Vaisseaux, c'est-à-dire ,
qu'on aura $u : v :: ll : \lambda\lambda$.

ce qui donne $u\lambda\lambda = vll$.

& divisant par cette égalité la formule $mu\lambda^4 = \mu vl^4$.

On aura $m\lambda^2 = \mu l^2$ de laquelle on tire $m : \mu :: l^2 : \lambda^2$;
c'est-à-dire , que les hauteurs des Mâts de deux Vaisseaux
semblables doivent être comme les quarréz des longueurs
des Vaisseaux , lorsque les hauteurs & les largeurs des
voiles sont comme les longueurs des Vaisseaux.

COROLLAIRE II.

Si l'on fait les longueurs & les largeurs des voiles com-
me les hauteurs des Mâts.

On aura leurs surfaces $u : v :: mm : \mu\mu$

Ce qui donne $u\mu\mu = vmm$.

Et divisant par cette égalité la formule $mu\lambda^4 = \mu vl^4$.

On aura $\frac{m\lambda^4}{\mu\mu} = \frac{\mu l^4}{mm}$ ou $m^3 \lambda^4 = \mu^3 l^4$.

D'où l'on tire $m^3 : \mu^3 :: l^4 : \lambda^4$.

C'est-à-dire , que quand les hauteurs & largeurs des
voiles sont comme les hauteurs des Mâts , les cubes des
hauteurs des Mâts doivent être comme les quatrièmes
puissances des longueurs des Vaisseaux que je suppose
semblables.

COROLLAIRE III.

Si les hauteurs des voiles sont comme les hauteurs des
Mâts , & leurs largeurs comme les longueurs des Vais-
seaux.

On aura les surfaces des voiles $u : v :: ml : \mu\lambda$.

Ce qui donne $u\mu\lambda = vml$.

Et divisant par cette égalité la formule $mu\lambda^4 = \mu vl^4$.

On aura $\frac{m\lambda^3}{\mu} = \frac{\mu l^3}{m}$ ou $mm\lambda^3 = \mu\mu l^3$.

D'où l'on tire $mm : \mu\mu :: l^3 : \lambda^3$.

C'est-à-dire, que les quarrés des hauteurs des Mâts doivent être comme les cubes des longueurs des Vaisseaux quand les hauteurs des voiles sont comme les hauteurs des Mâts & leurs largeurs comme les longueurs des Vaisseaux.

ARTICLE III.

Quel rapport il faut observer dans la mâture des Vaisseaux qui sont semblables en gabarits, c'est-à-dire, en hauteur & en largeur seulement, & non en longueur.

SOLUTION.

J'appelle deux Vaisseaux *semblables en gabarits*, lorsqu'on coupe la Section perpendiculaire à la Quille où le profil du maître Beau de l'un est semblable au maître Beau de l'autre, qu'après avoir encore coupé ces deux Vaisseaux perpendiculairement à leur Quille, de manière que ces Quilles soient coupées dans la même raison, l'on trouve les Sections semblables & dans le même rapport que les Sections des maîtres Beaux.

Comme il arrive souvent de faire de tels Vaisseaux sans faire leurs longueurs dans le même rapport que leurs largeurs, il faut examiner quel rapport on doit observer dans la hauteur de leurs Mâts.

Soient deux Vaisseaux semblables en gabarits & soit

leur longueur	.	.	.	l, λ
leur largeur	.	.	.	$r : p$
leur pesanteur	.	.	.	$p : \pi$
la surface de leurs voiles	.	.	.	$u : v$
la hauteur de leurs Mâts	.	.	.	$m : \mu$

Puisque les Sections perpendiculaires à la Quille sont semblables,

semblables, elles seront entr'elles comme les quarez des largeurs des Vaisseaux.

Cela posé, soient les sections moyennes de ces Vaisseaux

On aura $g : \gamma$

Donc $g : \gamma :: rr : pp$

$lg : \lambda \gamma :: lrr : \lambda pp$

C'est-à-dire, que les solides $lg \lambda \gamma$ de ces Vaisseaux seront comme leurs longueurs multipliées par les quarez de leurs largeurs.

Mais si les Vaisseaux sont chargez semblablement, leurs charges $p : \pi$ seront comme leurs solides, c'est à-dire, comme les produits faits de leurs longueurs & des quarez de leurs largeurs. Donc $p : \pi :: lrr : \lambda pp$.

Les parties des Sections perpendiculaires à la Quille qui enfoncent dans l'eau étant aussi semblables, les centres C, c de gravité des places que les Vaisseaux occupent dans l'eau sont semblablement posez dans les Sections correspondantes où ils se trouvent, parce que les Sections sont semblables, & que l'on suppose ces Vaisseaux semblablement posez dans l'eau.

Mais les centres de gravité des Vaisseaux se trouvent dans la même Section que les centres de gravité des volumes d'eau qu'ils occupent, & y sont semblablement posez.

Donc les distances CR, cr des centres de gravité des places que les Vaisseaux occupent dans l'eau, aux directions verticales PR, pr des centres de gravité P, p des mêmes Vaisseaux sont dans des Sections semblables, & sont entr'elles comme les largeurs des Vaisseaux ou de ces Sections. Ainsi $CR : cr :: r : p$

Mais nous avons vû que $p : \pi :: lrr : \lambda pp$

Donc l'on aura $p \times CR : \pi \times cr :: lr^2 : lp^2$.

Mais $p \times CR$ & $\pi \times cr$ sont les énergies que les Vaisseaux ont pour se redresser.

Donc ces énergies sont comme les produits faits de leurs longueurs & des cubes de leurs largeurs.

D'un autre côté les efforts que fait le même vent sur deux differens Vaisseaux étant comme les surfaces des voiles, les énergies du vent pour les renverser seront comme les surfaces des voiles multipliées par les hauteurs des Mâts, c'est-à-dire :: um , $v\mu$.

Mais puisque l'effort que fait le vent pour pancher le Vaisseau est en équilibre avec l'effort que fait le Vaisseau pour se redresser.

Il faut que l'énergie du Vaisseau soit égale à l'énergie du vent.

Donc

$$lrrr : \lambda ppp :: um : v\mu$$

Ce qui donne cette formule $lr^3v\mu = \lambda p^3um$

Dans laquelle on peut trouver le rapport qu'il faut mettre entre les Mâts de deux Vaisseaux semblables en gabarits, comme on le va voir dans les Corollaires suivans.

COROLLAIRE I.

Si les hauteurs & les largeurs des voiles sont comme les longueurs des Vaisseaux, les surfaces u , v des voiles seront comme les quarrés ll , $\mu\mu$ des longueurs des Vaisseaux, c'est-à-dire, que $u : v :: ll : \mu\mu$.

Ce qui donne $vll = u\mu\mu$

Divisant par cette égalité la formule $lr^3v\mu = \lambda p^3um$.

$$\text{On aura } \frac{r^3u}{l} = \frac{p^3m}{\lambda}$$

$$\text{D'où l'on tire } m : \mu :: \frac{r^3}{l} : \frac{p^3}{\lambda} ;$$

C'est-à-dire, que les hauteurs m , μ des Mâts doivent être comme les cubes des largeurs des Vaisseaux divisez par les longueurs; lorsque les hauteurs & les largeurs des voiles sont comme les longueurs des Vaisseaux.

COROLLAIRE II.

Si les hauteurs & les largeurs des voiles sont comme

les largeurs r, ρ des Vaisseaux, l'on aura $u : v :: rr : \rho\rho$.

Et par conséquent $vrr = u\rho\rho$.

Divisant par cette égalité la formule $lr^3v\mu = \lambda\rho^3um$

On aura $lr\mu = \lambda\rho m$.

D'où l'on tire $m : u :: lr : \lambda\rho$.

C'est-à-dire, que les hauteurs m, μ des Mâts doivent être comme les produits $lr, \lambda\rho$ des longueurs des Vaisseaux par leurs largeurs, quand les hauteurs & les largeurs des voiles sont comme les largeurs des Vaisseaux.

COROLLAIRE III.

Si l'on fait les hauteurs & les largeurs des voiles comme les hauteurs m, μ des Mâts, l'on aura $u : v :: mm : \mu\mu$ & par conséquent $vmm = u\mu\mu$.

Divisant par cette égalité la formule $lr^3v\mu = \lambda\rho^3um$.

On aura $\frac{lr^3\mu}{m} = \frac{\lambda\rho^3m}{\mu}$, ou $lr^3\mu^3 = \lambda\rho^3m^3$.

D'où l'on tire $m^3 : \mu^3 :: lr^3 : \lambda\rho^3$.

Ou bien $m : \mu :: r\sqrt[3]{l} : \rho\sqrt[3]{\lambda}$.

C'est-à-dire, que les hauteurs m, μ des Mâts doivent être entr'elles comme les largeurs des Vaisseaux multipliées par les racines cubiques de leurs longueurs, quand les hauteurs & les largeurs des voiles sont comme les hauteurs des Mâts.

COROLLAIRE IV.

Si l'on fait $u : v :: lr : \lambda\rho$, c'est-à-dire, les surfaces des voiles comme les produits des longueurs & des largeurs des Vaisseaux, l'on aura $vlr = u\lambda\rho$.

Divisant par cette égalité la formule $lr^3v\mu = \lambda\rho^3um$.

On aura $r^2\mu = \rho^2m$.

D'où l'on tire $m : \mu :: rr : \rho\rho$;

C'est-à-dire, que les hauteurs des Mâts doivent être

comme les quarrés des largeurs des Vaisseaux, quand les surfaces des voiles sont comme les produits des longueurs & des largeurs des Vaisseaux.

COROLLAIRE V.

Si l'on fait $u : v : lm : \lambda\mu$, c'est-à-dire, les surfaces des voiles comme les produits des longueurs des Vaisseaux & des hauteurs des Mâts, l'on aura $vlm = u\lambda\mu$.

Divisant par cette égalité la formule $lr^3\mu = \lambda\rho^3um$.

On aura $\frac{r^3\mu}{m} = \frac{\rho^3m}{\mu}$, ou $r^3\mu\mu = \rho^3mm$.

D'où l'on tire $mm : \mu\mu :: r^3 : \rho^3$

C'est-à-dire, que les quarrés des hauteurs des Mâts doivent être comme les cubes des largeurs des Vaisseaux, quand les surfaces des voiles sont comme les produits des longueurs & des largeurs des Vaisseaux.

COROLLAIRE VI.

Si l'on fait $u : v :: mr : \mu\rho$, c'est-à-dire, les surfaces des voiles comme les produits des hauteurs des Mâts, & des largeurs des Vaisseaux, l'on aura $vmr = u\mu\rho$.

Et divisant par cette égalité la formule $lr^3\mu\mu = \lambda\rho^3um$.

On aura $\frac{lr^3\mu}{m} = \frac{\lambda\rho^2m}{\mu}$, ou $lr^3\mu^2 = \lambda\rho^2m^2$;

D'où l'on tire $mm : \mu\mu :: lrr : \lambda\rho\rho$,

C'est-à-dire, que les quarrés des hauteurs des Mâts doivent être comme les solides faits des longueurs des Vaisseaux par les quarrés de leurs largeurs.

COROLLAIRE VII.

Si l'on fait $u : v :: lrm : \lambda\rho\mu$, c'est-à-dire, les surfaces des voiles comme les solides faits des hauteurs des Mâts,

des longueurs, & des largeurs des Vaisseaux ;

On aura $vlrm = u\lambda\rho\mu$.

Divisant par cette égalité la formule $lv^3v\mu = \lambda\rho^3um$

On aura $\frac{vr\mu}{m} = \frac{\rho^3m}{\mu^2}$, ou $vr\mu\mu = \rho^3mm$ ou $r\mu = \rho m$,

D'où l'on tire $m : \mu :: r : \rho$,

C'est-à-dire, que les hauteurs des Mâts doivent être comme les largeurs des Vaisseaux quand les surfaces des voiles sont comme les solides faits des hauteurs des Mâts, des longueurs & des largeurs des Vaisseaux.

Il est donc évident que l'on pourra toujours déterminer par ces deux articles quel rapport il doit y avoir entre les hauteurs des Mâts de differens Vaisseaux, dans quelque rapport que l'on varie les dimensions des voiles ou leurs surfaces. Car l'Article II. fournira toujours une formule pour les Vaisseaux semblables en gabarits & en longueur. Et le III. Article fournira une formule pour les Vaisseaux qui sont seulement semblables en gabarits.

REMARQUE GENERALE.

Avant de finir absolument ce Memoire, il est bon de faire quelques remarques sur les principales choses que nous y avons traitées, & sur celles que nous y avons supposées.

Dans le Chapitre premier.

Nous avons examiné de quelle maniere un fluide résistoit au mouvement des plans, & dans quels rapports se faisoient ces résistances.

Dans le second Chapitre.

Nous avons cherché la direction de la résistance composée de toutes les résistances qu'une figure rectiligne

quelconque, & une figure terminée par des arcs de cercle, trouvoit dans un fluide, ce qui étoit absolument nécessaire pour sçavoir où l'on devoit planter le Mât.

Dans le troisième Chapitre.

Nous avons examiné quel étoit l'endroit le plus avantageux pour planter le Mât lorsqu'il n'y en avoit qu'un, & nous avons déterminé qu'il le falloit placer dans un point de la Quille où elle est coupée par la direction de la résistance composée de toutes les résistances que le Vaisseau trouve dans l'eau. Mais comme ce point n'est pas toujours le même, nous avons dit qu'il en falloit choisir un tel que le gouvernail y pût toujours faire passer la direction de la résistance composée que trouve le Vaisseau, & nous avons déterminé ce point dans le rhombe.

Dans le Chapitre quatrième.

Nous avons examiné tout ce qui peut concerner les hauteurs, le nombre & les situations des Mâts d'un même Vaisseau; car

1^o. Dans l'Article I. nous avons démontré que les intervalles des Mâts doivent être comme les sommes des demi-vergues qui sont aux extrémités de ces intervalles.

Dans l'Article II. nous avons démontré que les hauteurs des Mâts étoient comme les longueurs des vergues quand les voiles sont semblables, ce que nous avons supposé dans les articles suivans.

Dans l'Article III. nous avons déterminé les hauteurs les plus convenables des Mâts lorsque leur situation est donnée.

Dans l'Article IV. nous avons déterminé les places les plus avantageuses qu'il falloit donner aux Mâts quand leur hauteur est donnée.

Dans l'Article V. nous avons examiné les propriétés

du Beupré, & nous avons déterminé sa voilure quand sa distance est donnée au centre de force.

Et dans l'Article VI. nous avons examiné quel effet produiroit un plus petit nombre de Mâts, & nous avons conclu qu'un plus grand nombre de Mâts que quatre seroit inutile.

Dans le Chapitre cinquième.

Nous avons examiné le rapport que l'on devoit observer pour les hauteurs des Mâts de differens Vaisseaux.

Dans l'Article II. nous avons déterminé ce rapport pour les Vaisseaux semblables en longueur & en gabarits.

Enfin dans l'Article III. nous avons déterminé ce rapport pour les Vaisseaux qui sont semblables en gabarits seulement, & non en longueur.

Nous n'avons donné dans ce dernier Chapitre & le précédent que des rapports ; car on ne peut rien déterminer absolument dans ces sortes de matieres, qu'en connoissant, 1°. la pesanteur absolue d'un Vaisseau, la position exacte de son centre de gravité, & la position du centre de gravité du volume d'eau qu'il occupe ; enfin la plus grande force du vent dont on se sert. Si toutes ces choses étoient données, l'on pourroit déterminer absolument toutes les mesures dont nous avons donné les rapports généraux.

F I N.

Approbation de Messieurs de l'Academie.

L'Academie a jugé que cette Piece qui a pour devise :
*Omnes enim trahimur & ducimur ad cognitionis & scientia cupiditatem , &c. & la suivante dont la devise est :
Illi robur & as triplex circa pectus erat , &c. meritoient
d'être imprimées , & qu'il falloit que le Public profitât des
recherches curieuses & des nouvelles vûes qu'elles contiennent.
En foi de quoi j'ai signé le present Certificat. A
Paris le 10. Avril 1728.*

FONTENELLE, *Sec.
perp. de l'Acad. R. des Sc.*

E R R A T A.

- P* Age 6. ligne 1. de l'Article IV. au lieu de , Si deux plans
inégaux AB, AC, lisez , si deux plans inégaux AB, AM.
Page 18. ligne pénultième , au lieu de , qui le touche ,
lisez , qui la touche.
Page 20. ligne pénultième , au lieu de , PM , PM , TS ,
lisez , PM , PN , TS.
Page 21. ligne 2. au lieu de , BC , lisez , BE.



9286

C

6011/15 42

Museo Marítimo
BIBLIOTECA

N.º del inventario 9286

Reg. 5616

629.12.04

Del

